

Внешний вид pivi

Правила безопасности и важную информацию о приборе Вы можете найти в руководстве Important Safety and Product Information (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством.



коннектор
mini-USB

динамик

Power key (кнопка питания):

переведите в левое положение для включения/выключения прибора pivi; переведите в правое положение для блокировки экрана.



слот
для карт
памяти
SD

микрофон



ВНИМАНИЕ: Данный продукт содержит литий-ионную батарею. Для предотвращения повреждений извлекайте устройство из автомобиля, когда выходите, или храните его в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Использование пиві



1. Мощность сигнала от GPS спутников.
2. Состояние Bluetooth.
3. Режим эксплуатации – прикоснитесь для выбора режима грузовика или автомобиля.
4. Состояние батареи.
5. Текущее время – прикоснитесь для изменения настроек времени.
6. Прикоснитесь для поиска пункта назначения.

7. Прикоснитесь для просмотра карты.
8. Прикоснитесь для телефонного звонка, если к прибору подключен совместимый мобильный телефон.
9. Прикоснитесь для регулировки уровня громкости.
10. Прикоснитесь для использования инструментов.

Настройка пиві

Крепление клейкого диска и монтажного основания к приборной панели



ВНИМАНИЕ: Клейкий диск для постоянного крепления чрезвычайно трудно снять.

1. Очистите и просушите область, в которой Вы собираетесь установить монтажное основание.
2. Выберите клейкий диск, который Вы хотите использовать, и снимите защитную пленку с одной из сторон диска.



Temporary Disk = диск для временного крепления

Permanent Disk = диск для постоянного крепления

3. Приложите клейкий диск к нижней поверхности монтажного основания и снимите защитную пленку с другой стороны диска.
4. Расположите монтажное основание таким образом, чтобы фиксирующий рычажок был направлен к Вам. Приложите основание к очищенной области на приборной панели. Надавите

на него, чтобы приклеить основание к поверхности.

5. Зафиксируйте держатель на монтажной ручке.



6. Вставьте монтажную ручку вместе с прикрепленным к ней держателем в монтажное основание.



Навигация по маршруту

Ваш маршрут отмечен на экране малиновой линией. Во время движения прибор *navi* будет направлять Вас к пункту назначения с помощью голосовых подсказок, стрелок на карте и инструкций в верхней части экрана. Если Вы отклонитесь от первоначального маршрута, устройство выполнит пересчет маршрута и выдаст новые навигационные инструкции.


Для просмотра новой области карты «коснитесь» карты и перетащите ее в нужном направлении. Во время движения по основным дорогам на экране может появиться пиктограмма ограничения скорости.



1. Прикоснитесь для просмотра страницы следующего поворота (**Next Turn**) или страницы информации о предупреждении (**Detail Warning**).



2. Прикоснитесь для просмотра страницы списка поворотов (**Turn List**).



3. Прикоснитесь для просмотра страницы «Где я?» (**Where Am I?**)



4. Прикоснитесь для увеличения и уменьшения масштаба.
5. Прикоснитесь для просмотра предупреждений касательно движения по маршруту.
6. Прикоснитесь для просмотра страницы путевого компьютера (**Trip Computer**).



7. Прикоснитесь для возврата на страницу меню.

Объезд

1. Находясь в состоянии навигации по маршруту, коснитесь позиции **Menu** (меню).
2. Коснитесь позиций **Route** (маршрут) > **Detour** (объезд).

Добавление остановки

1. Находясь в состоянии навигации по маршруту, коснитесь позиций **Menu** (меню) > **Where To?** (куда).
2. Выполните поиск дополнительной остановки.
3. Коснитесь **Go!** (старт)
4. Коснитесь позиции **Add as a Stop** (добавить в качестве остановки), чтобы добавить данную остановку перед конечным пунктом назначения.



СОВЕТ: Если Вы хотите добавить более одной остановки, коснитесь позиций **Where To? (куда) > Routes (маршруты)**. Выберите текущий маршрут и затем коснитесь позиции **Add or Remove Points (добавить или удалить точки)**.

Маршрут к следующей остановке

Если в Ваш маршрут включено несколько остановок, Вы можете остановить навигацию к текущей остановке и начать навигацию к следующей остановке.

1. Находясь в состоянии навигации по маршруту, коснитесь позиций **Menu (меню) > Route (маршрут)**.
2. Коснитесь позиции **Next Stop (следующая остановка)**.

3. Выберите следующую остановку.
4. Коснитесь позиции **Yes (да)**.

Использование приемника трафика FM TMC



ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за точность информации о дорожной обстановке.

Приемник трафика FM TMC (Traffic Message Channel, канал сообщений трафика) встроен в автомобильный кабель питания.

Для приема информации о дорожной обстановке приемник трафика и прибор **navi** должны находиться в зоне приема FM станции, передающей данные TMC. Информацию о приемниках трафика и зонах по-

крытия Вы можете найти на сайте www.garmin.com/traffic.



ПРИМЕЧАНИЕ: Системы обогрева (металлические) на окнах могут ослабить прием сигналов приемника трафика.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не нужно активировать подписку, прилагаемую к приемнику трафика FM. Подписка активируется автоматически после того, как прибор *nuvi* получит сигналы трафика от провайдера платного обслуживания.

Когда Вы принимаете информацию о дорожной обстановке, в верхнем левом углу страницы карты появляется пиктограмма трафика. Эта

пиктограмма меняет цвет в зависимости от серьезности обстановки на Вашем маршруте или на дороге, по которой Вы в данный момент перемещаетесь.

Просмотр предложений

В Северной Америке Вы можете принимать предложения и купоны в зависимости от Вашего местоположения. Коснитесь предложения на экране, чтобы провести поиск ближайшего местоположения, связанного с этим предложением. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.



ВНИМАНИЕ: Не записывайте коды купонов во время управления автомобилем.



Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей
организации

Подпись _____

Дата продажи:

Гарантийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись _____

Модель:

Серийный номер:

Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

