


GARMIN®



# VIVOMOVE® STYLE/LUXE

---

Руководство пользователя

© 2019 Garmin Ltd. или подразделения

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компании Garmin не допускается. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого продукта доступны на веб-сайте [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® и vivomove® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™ и Toe-to-Toe™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Android™ является товарным знаком компании Google Inc. Apple® и iPhone® являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Текстовый знак и логотипы BLUETOOTH® принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. The Cooper Institute®, а также любые связанные товарные знаки, являются собственностью The Cooper Institute. Расширенные средства анализа частоты пульса разработаны компанией Firstbeat. iOS® является зарегистрированным товарным знаком Cisco Systems, Inc. и используется по лицензии Apple Inc. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Данное устройство имеет сертификацию ANT+®. Список совместимых устройств и приложений см. по адресу: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: AV3697

# Содержание

<b>Введение</b> .....	<b>1</b>
Включение и настройка устройства.....	1
Режимы устройства.....	1
Использование устройства.....	1
Пункты меню.....	1
Ношение устройства.....	2
<b>Виджеты</b> .....	<b>2</b>
Автоподбор цели.....	2
Шкала подвижности.....	2
Отключение оповещения о движении.....	2
Время интенсивной активности.....	3
Подсчет времени интенсивной активности.....	3
Body Battery.....	3
Просмотр виджета Body Battery.....	3
Повышение точности расчета калорий.....	3
Вариабельность частоты пульса и уровень стресса.....	3
Просмотр виджета уровня стресса.....	3
Запуск таймера отдыха.....	3
Просмотр виджета частоты пульса.....	3
Использование виджета отслеживания водного баланса.....	4
Отслеживание менструального цикла.....	4
Управление воспроизведением музыки.....	4
Просмотр уведомлений.....	4
<b>Тренировка</b> .....	<b>4</b>
Запись хронометрируемого занятия.....	4
Запись занятия через подключение к GPS.....	4
Запись силовых тренировок.....	5
Советы по записи силовых тренировок.....	5
Запись занятия плаванием.....	5
Начало соревнования Toe-to-Toe.....	5
Регистрация кругов.....	5
<b>Функции пульсометра</b> .....	<b>6</b>
Пульсоксиметр.....	6
Получение показаний пульсоксиметра.....	6
Активация отслеживания сна с пульсоксиметром.....	6
О расчетных значениях VO2 Max.....	6
Получение расчетного значения VO2 Max.....	6
Передача данных о частоте пульса на устройства Garmin.....	6
Настройка оповещений об аномальной частоте пульса.....	7
<b>Garmin Pay</b> .....	<b>7</b>
Настройка кошелька Garmin Pay.....	7
Добавление карты в кошелек Garmin Pay.....	7
Оплата покупки с помощью часов.....	7
Управление кошельком Garmin Pay.....	7
Изменение пароля Garmin Pay.....	8
<b>Часы</b> .....	<b>8</b>
Запуск таймера обратного отсчета.....	8
Использование секундомера.....	8
Использование будильника.....	8
<b>Функции с подключением через Bluetooth</b> .....	<b>8</b>
Управление уведомлениями.....	8
Поиск потерянного смартфона.....	8
Использование режима «Не беспокоить».....	9
<b>Garmin Connect</b> .....	<b>9</b>
Garmin Move IQ™.....	9
Подключение к GPS.....	9
Мониторинг сна.....	9
Синхронизация данных с приложением Garmin Connect.....	9
Синхронизация данных с компьютером.....	9
Настройка Garmin Express.....	9
<b>Настройка устройства</b> .....	<b>10</b>
Настройки Bluetooth.....	10
Настройки устройства.....	10
Настройки частоты пульса и уровня стресса.....	10
Настройки времени.....	10
Настройки занятия.....	10
Настройки Garmin Connect.....	10
Настройки вида экрана.....	11
Параметры оповещений.....	11
Настройка параметров занятия.....	11
Настройки отслеживания активности.....	11
Настройки пользователя.....	11
Общие настройки.....	12
<b>Информация об устройстве</b> .....	<b>12</b>
Зарядка устройства.....	12
Советы по зарядке устройства.....	12
Уход за устройством.....	12
Очистка устройства.....	12
Чистка кожаных ремешков.....	12
Замена ремешков.....	12
Просмотр информации об устройстве.....	13
Технические характеристики.....	13
<b>Устранение неполадок</b> .....	<b>13</b>
Мой смартфон совместим с устройством?.....	13
Не удается подключить телефон к устройству.....	13
Отслеживание активности.....	13
Кажется, что отображаемое количество пройденных шагов неточно.....	13
Отображаемое на устройстве количество пройденных шагов не совпадает с количеством шагов, указанным в моей учетной записи Garmin Connect.....	13
Уровень стресса не отображается.....	13
Индикация времени интенсивной активности мигает.....	14
Количество пройденных этажей отображается некорректно.....	14
Советы по повышению точности данных о частоте пульса.....	14
Советы по улучшению данных Body Battery.....	14
Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра.....	14
На моем устройстве не отображается правильное время.....	14
Выравнивание стрелок часов.....	14
Увеличение продолжительности работы от аккумулятора.....	15
Изображение на экране устройства сложно рассмотреть, будучи на улице.....	15
Восстановление всех настроек по умолчанию.....	15
Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect.....	15
Обновление программного обеспечения с помощью Garmin Express.....	15
Обновления продукта.....	15
Дополнительная информация.....	15
Ремонт устройства.....	15
<b>Приложение</b> .....	<b>15</b>
Спортивные цели.....	15
Информация о зонах частоты пульса.....	16
Оценка нагрузки в зонах частоты пульса.....	16
Стандартные рейтинги VO2 Max.....	16
<b>Указатель</b> .....	<b>17</b>



## Введение

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

Перед выполнением какой-либо программы занятий или внесением в нее изменений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

## Включение и настройка устройства

Перед использованием для включения устройства следует подключить его к источнику питания.

Для использования подключаемых функций устройства vívomove Style/Luxe необходимо выполнить его сопряжение непосредственно через приложение Garmin Connect™, а не через настройки Bluetooth® на смартфоне.

- 1 Установите приложение Garmin Connect через магазин приложений на смартфоне.
- 2 Подключите конец USB-кабеля с меньшим разъемом к соответствующему порту на устройстве.



- 3 Подключите кабель USB к источнику питания, чтобы включить устройство (*Зарядка устройства*, стр. 12).

**Hello!** отображается при включении устройства.




- 4 Выберите один из вариантов, чтобы добавить свое устройство в учетную запись Garmin Connect:
  - Если это первое устройство, сопряженное с приложением Garmin Connect, следуйте инструкциям на экране.
  - Если ранее уже было выполнено сопряжение другого устройства с приложением Garmin Connect, в меню ☰ или ••• выберите пункт **Устройства Garmin > Добавить устройство** и следуйте инструкциям на экране.

После успешного сопряжения отображается сообщение и выполняется автоматическая синхронизация устройства со смартфоном.

## Режимы устройства

Оперативная информация	Стрелки часов отображают текущее время; устройство заблокировано.
Интерактивный	Стрелки часов пропадают с сенсорного экрана, и блокировка устройства снимается.
Режим часов	Когда уровень заряда батареи низок, стрелки часов отображают текущее время, а сенсорный экран отключен, пока не будет выполнена зарядка устройства.

## Использование устройства



**Двойное касание:** дважды коснитесь сенсорного экрана ①, чтобы перевести устройство в активный режим.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** когда экран не используется, он выключается. Когда экран выключен, устройство продолжает работать и регистрировать данные.

**Жесты запястьем:** поверните запястье к себе и поднимите его, чтобы включить экран. Поверните запястье в сторону от себя, чтобы отключить экран.

**Смахивание:** при включении экрана проведите пальцем по сенсорному экрану, чтобы разблокировать устройство.

Проведите пальцем по сенсорному экрану, чтобы прокрутить список виджетов и пункты меню.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** не проводите пальцем непосредственно над стрелками часов или во время их движения. Лучше всего касаться экрана часов в специальной сенсорной области ①.

**Удержание:** когда устройство разблокировано, удерживайте нажатый сенсорный экран, чтобы открыть меню.

**Касание:** для выбора элемента коснитесь сенсорного экрана.

Коснитесь ←, чтобы вернуться на предыдущий экран.

## Пункты меню

Можно удерживать руку на сенсорном экране для просмотра меню.

**СОВЕТ.** проведите пальцем по экрану для перехода по списку пунктов меню.




🏃	Отображает параметры хронометрируемых занятий.
📁	Отображает параметры Garmin Pay™.
❤	Отображает функции пульсометра.
🕒	Отображает параметры таймера обратного отсчета, секундомера и будильника.

	Отображает параметры сопряженного по Bluetooth смартфона.
	Отображает параметры устройства.

## Ношение устройства

- Устройство следует носить выше запястья.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** устройство должно плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта. Для более точного измерения частоты пульса устройство не должно смещаться во время бега или выполнения упражнений. При выполнении пульсоксиметрии необходимо оставаться неподвижным.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** оптический датчик расположен с обратной стороны устройства.

- См. [Устранение неполадок, стр. 13](#) для получения дополнительной информации об измерении частоты пульса на запястье.
- См. [Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра, стр. 14](#) для получения дополнительной информации о датчике пульсоксиметра.
- Для получения дополнительной информации о точности данных перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Виджеты

Устройство поставляется с предварительно установленными виджетами, обеспечивающими оперативное отображение информации. Для прокрутки списка виджетов проведите пальцем по сенсорному экрану. Для работы с некоторыми виджетами требуется сопряжение со смартфоном.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для выбора циферблата, а также добавления или удаления виджетов можно воспользоваться приложением Garmin Connect.

	Состояние и время	Текущее время, дата и состояние батареи. Время и дата устанавливаются автоматически при синхронизации устройства с вашей учетной записью Garmin Connect.
		Общее количество пройденных шагов и ваша цель за день. Устройство анализирует результаты и предлагает новую цель по количеству шагов на каждый день.
		Общее количество пройденных этажей и ваша цель за день.
		Общее время интенсивной активности и цель на неделю.
		Ваш текущий уровень энергии Body Battery™. Устройство рассчитывает текущий запас вашей энергии на основании сна, уровня стресса и данных об активности. Чем выше значение, тем больше запас вашей энергии.
		Текущий уровень стресса. Устройство измеряет вариабельность частоты пульса, когда вы не тренируетесь, для определения вашего уровня стресса. Чем ниже значение, тем ниже уровень стресса.
		Общее количество потребленной воды и ваша цель на день.
		Расстояние, пройденное за день, указанное в километрах или милях.

	Общее количество калорий, сожженных за день, включая активные калории и калории, сожженные за счет основного обмена веществ.
	Текущее значение частоты пульса в ударах в минуту (уд./мин) и среднего значения частоты пульса в состоянии покоя за семь дней.
	Ваша текущая частота дыхания в дыхательных циклах в минуту и среднее значение за семь дней. Устройство измеряет вашу частоту дыхания, когда вы не двигаетесь, для обнаружения необычной дыхательной активности, а также для анализа того, как оно меняется относительно стресса.
	Элементы управления музыкальным плеером на смартфоне.
	Данные о текущей температуре и прогнозе погоды, получаемые с сопряженного смартфона.
	Текущее состояние ежемесячного менструального цикла. Вы можете просматривать и регистрировать свои ежедневные симптомы.
	Предстоящие встречи из календаря смартфона.
	Уведомления со смартфона, включая уведомления о вызовах, текстовых сообщениях, обновлениях в социальных сетях и др., в соответствии с его настройками.

## Автоподбор цели

Ваше устройство автоматически рассчитывает, сколько шагов вам нужно пройти за день, основываясь на имеющихся показателях активности. По мере движения в течение дня на устройстве виден ваш прогресс



Вместо автоматического расчета цели вы можете задать свою цель в учетной записи Garmin Connect.

## Шкала подвижности

Длительное сидение может привести к нежелательному замедлению обмена веществ. Шкала подвижности поможет вам чаще двигаться. После часа бездействия на экране отображается шкала подвижности . Через каждые 15 минут бездействия на экране появляются дополнительные сегменты шкалы .



Чтобы сбросить шкалу подвижности, следует пройти небольшое расстояние.

## Отключение оповещения о движении

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Нажмите > > . Значок оповещения отображается перечеркнутым.

## Время интенсивной активности

Согласно рекомендациям таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, для укрепления здоровья продолжительность умеренной активности, например быстрой ходьбы, должна составлять не менее 150 минут в неделю, а продолжительность интенсивной активности, например бега, — 75 минут в неделю.

Устройство контролирует интенсивность активности и отслеживает время, затраченное на умеренную и интенсивную активность (для определения интенсивности активности требуются данные о частоте пульса). Чтобы затраченное время учитывалось в информации о продвижении к поставленной цели по времени интенсивной активности за неделю, необходимо непрерывно выполнять умеренные или интенсивные упражнения не менее 10 минут. Устройство суммирует время умеренной и интенсивной активности. При этом время интенсивной активности удваивается.

### Подсчет времени интенсивной активности

Подсчет времени интенсивной активности на устройстве vívomove Style/Luxe производится путем сравнения данных о частоте пульса с данными о средней частоте пульса в состоянии покоя. Если функция отслеживания частоты пульса выключена, на устройстве выполняется расчет времени умеренной активности путем анализа количества шагов в минуту.

- Чтобы обеспечить максимальную точность расчета времени интенсивной активности, следует запустить регистрацию хронометрируемого занятия.
- Продолжайте непрерывно выполнять упражнения не менее 10 минут с умеренной или высокой интенсивностью.
- Для получения наиболее точных данных о частоте пульса в состоянии покоя устройству следует носить круглосуточно.

## Body Battery

Устройство анализирует вариабельность частоты пульса, уровень стресса, качество сна и данные об активности, чтобы определить общий уровень Body Battery. Подобно датчику топлива в автомобиле, он указывает количество доступной энергии. Диапазон уровня Body Battery варьируется от 0 до 100, где значения от 0 до 25 соответствуют низкому уровню накопленной энергии, значения от 26 до 50 — среднему уровню накопленной энергии, значения от 51 до 75 — высокому, а значения от 76 до 100 — очень высокому уровню накопленной энергии.

Вы можете синхронизировать устройство с учетной записью Garmin Connect, чтобы просмотреть наиболее актуальный уровень Body Battery, долгосрочную тенденцию и дополнительные сведения (*Советы по улучшению данных Body Battery*, стр. 14).

### Просмотр виджета Body Battery

В виджете Body Battery отображается ваш текущий уровень Body Battery.




- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы отобразить виджет Body Battery.
- 2 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы просмотреть график Body Battery.

На графике отображаются ваше последнее занятие с Body Battery, а также высокий и низкий показатель за последние четыре часа.

## Повышение точности расчета калорий

На устройстве отображается расчетное значение общего количества калорий, сожженных за текущий день. Для

повышения точности этого расчетного значения можно быстро пройти в течение 15 минут.

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы перейти на экран данных по количеству калорий.
- 2 Выберите . **ПРИМЕЧАНИЕ.** значок  отображается при необходимости калибровки подсчета калорий. Данная калибровка выполняется только один раз. Если вы уже зарегистрировали хронометрируемое занятие ходьбой или бегом, значок  может не отображаться.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

## Вариабельность частоты пульса и уровень стресса

Устройство анализирует вариабельность частоты пульса, когда вы не тренируетесь, для определения общего уровня стресса. Тренировки, физическая активность, сон, питание и нагрузки, испытываемые в повседневной жизни, влияют на уровень стресса. Диапазон уровня стресса варьируется от 0 до 100, где значения от 0 до 25 соответствуют состоянию покоя, значения от 26 до 50 — состоянию низкого стресса, значения от 51 до 75 — состоянию среднего стресса, а значения от 76 до 100 — состоянию высокого стресса. Зная свой уровень стресса, вы сможете определять стрессовые ситуации в течение дня. Для получения наилучших результатов не следует снимать устройство на время сна.

Для просмотра дневного уровня стресса, долгосрочных тенденций и дополнительной информации можно синхронизировать устройство с учетной записью Garmin Connect.

### Просмотр виджета уровня стресса


Виджет уровня стресса отображает текущий уровень стресса.

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы перейти к виджету уровня стресса.
- 2 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы просмотреть график уровня стресса.

На графике уровня стресса отображаются показатели стресса, а также верхний и нижний уровни за последние четыре часа.

### Запуск таймера отдыха

Вы можете запустить таймер отдыха, чтобы начать пошаговое дыхательное упражнение.

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы перейти к виджету уровня стресса.
- 2 Коснитесь сенсорного экрана. Появится график уровня стресса.
- 3 Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать **Расслаб..**
- 4 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы перейти к следующему экрану.
- 5 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер отдыха.
- 6 Следуйте инструкциям на экране.
- 7 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить таймер отдыха.
- 8 Выберите .

Отобразится обновленный уровень стресса.

## Просмотр виджета частоты пульса

Виджет частоты пульса отображает текущее значение частоты пульса в ударах в минуту (уд./мин.). Для получения дополнительной информации о точности определения частоты пульса перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы перейти в виджет пульсометра.  
Виджет отображает вашу текущую частоту пульса и средние значения частоты пульса в состоянии покоя (ЧП в состоянии покоя) за последние 7 дней.
- 2 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы просмотреть график частоты пульса.  
На графике отображаются ваше последнее занятие с показателями частоты пульса, а также высокий и низкий показатель пульса за последние четыре часа.

## Использование виджета отслеживания водного баланса

Виджет отслеживания водного баланса отображает потребленный объем жидкости и ежедневную цель по водному балансу.

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы отобразить виджет водного баланса.
- 2 Нажимайте **+** для каждой порции потребляемой жидкости (1 кружка, 8 унций или 250 мл).  
**СОВЕТ.** вы можете настроить параметры подсчета водного баланса, например используемые единицы измерения и цель на день, в своей учетной записи Garmin Connect.
- 3 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы просмотреть данные по водному балансу за последние 7 дней.

## Отслеживание менструального цикла

Менструальный цикл — это важная часть вашего здоровья. Настроить функцию и узнать о ней больше можно в разделе настроек Состояние здоровья приложения Garmin Connect.

- Отслеживание менструального цикла и подробная информация
- Физические и эмоциональные симптомы
- Прогнозы менструаций и фертильности
- Информация о здоровье и питании

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для добавления или удаления виджетов можно использовать приложение Garmin Connect.

## Управление воспроизведением музыки

Виджет управления музыкой позволяет управлять музыкой на смартфоне с помощью устройства vívomove Style/Luxe. Виджет управляет текущим запущенным или недавно активным приложением медиаплеера на вашем смартфоне. Если в настоящее время на смартфоне не запущено ни одного медиаплеера, виджет не отображает информацию о аудиозаписи, и необходимо сначала включить воспроизведение аудиозаписей на смартфоне.

- 1 На смартфоне запустите воспроизведение песни или списка воспроизведения.
- 2 На устройстве vívomove Style/Luxe проведите пальцем по экрану, чтобы открыть виджет управления музыкой.

## Просмотр уведомлений

Если устройство сопряжено с приложением Garmin Connect, на устройстве можно просмотреть уведомления со смартфона, например о текстовых сообщениях и электронной почте.

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы отобразить виджет уведомлений.
- 2 Выберите **Просмотр**.  
Последнее уведомление отображается в центре сенсорного экрана.
- 3 Для выбора уведомления коснитесь экрана.

**СОВЕТ.** проведите по экрану для просмотра более старых уведомлений.

Сообщение можно целиком прочитать на устройстве.

- 4 Коснитесь сенсорного экрана и выберите **✓**, чтобы закрыть уведомление.

## Тренировка

### Запись хронометрируемого занятия

Предусмотрена возможность регистрации данных о хронометрируемом занятии, которые можно сохранить и передать в учетную запись Garmin Connect.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите **⌘**.
- 3 Проведите пальцем по экрану для перехода по списку занятий и выберите один из пунктов:
  - Выберите **🚶** для ходьбы.
  - Выберите **🏃** для бега.
  - Выберите **🏊** для кардиотренировки.
  - Выберите **🏋** для силовой тренировки.
  - Выберите **🧘** для занятия йогой.
  - Выберите **🏌** для других типов занятий.
  - Выберите **🚴** для тренировки на эллиптическом тренажере.
  - Выберите **🏊** для плавания в бассейне.
  - Выберите **🏜** для тренировки на степпере.
  - Выберите **👣** для соревнования по количеству шагов Toe-to-Toe™.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для добавления или удаления занятий можно использовать приложение Garmin Connect.

- 4 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер занятия.
- 5 Начинайте занятие.
- 6 Проведите пальцем по экрану для просмотра дополнительных экранов данных.
- 7 После завершения занятия дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить таймер занятия.
- 8 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **📌** для сохранения занятия.
  - Выберите **✕** для удаления занятия.
  - Выберите **▶** для возобновления занятия.

### Запись занятия через подключение к GPS

Вы можете подключить устройство к смартфону для записи данных GPS во время ходьбы или бега.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите **⌘**.
- 3 Выберите **🚶** или **🏃**.
- 4 Выберите **✓** для подключения устройства к учетной записи Garmin Connect.




При подключении на устройстве появляется **✓**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** если вы не можете подключить устройство к смартфону, коснитесь сенсорного экрана и выберите **✓** для продолжения занятия. Данные GPS не будут записываться.

- 5 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер занятия.
- 6 Начинайте занятие.












Во время занятия ваш телефон должен находиться в зоне получения сигнала.

- После завершения занятия дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить таймер занятия.
- Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите  для сохранения занятия.
  - Выберите  для удаления занятия.
  - Выберите  для возобновления занятия.

## Запись силовых тренировок

Предусмотрена возможность записи подходов во время силовых тренировок. Подход состоит из нескольких повторений одного упражнения.








- Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- Выберите  > .
- При необходимости выберите , чтобы включить **Подсчет повторов**.
- Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер занятия.
- Приступите к выполнению первого подхода. Устройство обеспечивает подсчет повторений.
- Проведите пальцем по экрану для просмотра дополнительных экранов данных.
- Нажмите , чтобы завершить подход. На экране отображается таймер отдыха.
- Во время отдыха выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы просмотреть дополнительные экраны данных, проведите пальцем по сенсорному экрану.
  - Чтобы изменить количество повторов, проведите пальцем влево, выберите , проведите по экрану, чтобы выбрать номер, и коснитесь центра сенсорного экрана.
- Нажмите , чтобы запустить следующий подход.
- Повторяйте шаги с 6 по 8 до завершения занятия.
- Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить таймер занятия.
- Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите  для сохранения занятия.
  - Выберите  для удаления занятия.
  - Выберите  для возобновления занятия.

## Советы по записи силовых тренировок

- Не смотрите на устройство при выполнении повторений. С ним следует работать перед началом и после завершения подхода, а также во время отдыха.
  - Сосредоточьтесь на своей форме при выполнении повторений.
  - Выполняйте упражнения с собственным весом тела или со свободными отягощениями.
  - При выполнении повторений совершайте размеренные и широкие движения. Повторение регистрируется, когда рука с устройством возвращается в исходное положение.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** упражнения для ног могут не учитываться.
- Сохраняйте и передавайте данные по своим силовым тренировкам в учетную запись Garmin Connect. Инструменты, доступные в учетной записи Garmin Connect, можно использовать для просмотра и изменения информации о занятиях.



## Запись занятия плаванием



**ПРИМЕЧАНИЕ.** во время занятий плаванием функция измерения частоты пульса недоступна.

- Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- Выберите  > .
- Выберите **Уровень навыка**.
- При необходимости выберите  для изменения размеров бассейна.
- Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер занятия.
- Начинайте занятие. Устройство автоматически регистрирует расстояния и интервалы во время плавания в бассейне, которые вы можете просмотреть, проведя пальцем по сенсорному экрану.
- После завершения занятия дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить таймер занятия.
- Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите  для сохранения занятия.
  - Выберите  для удаления занятия.
  - Выберите  для возобновления занятия.
  - Выберите  для изменения размеров бассейна.

## Начало соревнования Toe-to-Toe

Можно начать 2-минутное соревнование Toe-to-Toe с другом, у которого есть совместимое устройство.

- Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- Выберите  > , чтобы бросить вызов другому игроку в радиусе действия (3 м).  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** оба участника должны запустить соревнование на своих устройствах. Если устройство не может найти ни одного игрока в течение 30 секунд, срок действия соревнования истекает.
- Выберите имя игрока. Устройство запускает обратный отсчет 3 секунд, затем запускается таймер.
- Шагайте в течение 2 минут. На экране отображается таймер и количество шагов.
- Поместите устройства в пределах радиуса действия (3 м). На экране отобразится количество шагов каждого игрока.

Игроки могут нажать , чтобы начать другое соревнование, или нажать , чтобы выйти из меню.

## Регистрация кругов




Можно настроить устройство для использования функции Auto Lap®, обеспечивающей автоматическую регистрацию кругов через каждый километр или милю. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий функция Auto Lap недоступна.

- В меню настроек в приложении Garmin Connect выберите **Устройства Garmin**.
- Выберите используемое устройство.
- Выберите пункт **Параметры занятия**.
- Выберите занятие.
- Выберите **Auto Lap**.

## Функции пульсометра

Устройство vívomove Style/Luxe имеет меню пульсометра, в котором можно посмотреть данные о частоте пульса на запястье.

	Отслеживает уровень насыщенности крови кислородом. Знание уровня насыщенности кислородом поможет вам определить, как ваше тело адаптируется к стрессу и физическим нагрузкам. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> датчик пульсоксиметра расположен с обратной стороны устройства.
	Отображает ваш текущий показатель VO2 Max., который является показателем спортивной подготовки и который должен увеличиваться по мере улучшения вашей физической формы.
	Передает вашу текущую частоту пульса на сопряженное устройство Garmin®.



### Пульсоксиметр

Устройство оснащено наручным пульсоксиметром, который отслеживает уровень насыщенности крови кислородом. Знание уровня насыщенности кислородом поможет вам определить, как ваше тело адаптируется к стрессу и физическим нагрузкам. Устройство определяет уровень насыщения крови кислородом, подсвечивая кожу и измеряя количество поглощенного света. Это называется SpO<sub>2</sub>.

На устройстве данные пульсоксиметра отображаются в виде процентного значения SpO<sub>2</sub>. В учетной записи Garmin Connect можно просмотреть дополнительные сведения о расчетном значении пульсоксиметра, включая тенденции к изменениям за несколько дней (*Активация отслеживания сна с пульсоксиметром*, стр. 6). Для получения дополнительной информации о точности измерений пульсоксиметра перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

### Получение показаний пульсоксиметра

Вы можете вручную начать измерение пульсоксиметра на устройстве в любое время. Точность показаний может различаться в зависимости от притока крови, расположения устройства на запястье и неподвижности пользователя.

- 1 Устройство следует носить выше запястья.  
Устройство должно плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- 2 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 3 Выберите  > .
- 4 Удерживайте руку, на которой вы носите устройство, на уровне сердца, когда устройство считывает показатели насыщенности крови кислородом.
- 5 Не двигайтесь.

Устройство отображает уровень насыщения кислородом в процентах.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете включить и просмотреть данные пульсоксиметрии во время сна в своей учетной записи Garmin Connect (*Активация отслеживания сна с пульсоксиметром*, стр. 6).

### Активация отслеживания сна с пульсоксиметром

Устройство можно настроить на непрерывное измерение уровня насыщенности крови кислородом, или SpO<sub>2</sub>, во время сна (*Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра*, стр. 14).

- 1 В меню настроек в приложении Garmin Connect выберите **Устройства Garmin**.
- 2 Выберите используемое устройство.
- 3 Выберите **Отслеживание активности > Пульсоксиметр**.

- 4 Выберите **Отслеживание данных пульсоксиметра во время сна**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** необычное положение во время сна может привести к аномально низким значениям SpO<sub>2</sub>.

### О расчетных значениях VO2 Max.




Показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. Другими словами, VO2 Max. — это показатель спортивной подготовки, который должен увеличиваться по мере улучшения физической формы.

На устройстве расчетное значение показателя VO2 Max. отображается с помощью числового значения и описания. В учетной записи Garmin Connect можно просмотреть дополнительные сведения о расчетном значении показателя VO2 Max., включая фитнес-возраст. Фитнес-возраст позволяет сравнить свою физическую форму с физической формой людей одного с вами пола, но разного возраста. В результате тренировок фитнес-возраст может постепенно уменьшаться.

Данные VO2 Max. предоставляются компанией FirstBeat. Анализ VO2 Max. предоставляется с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. в приложении (*Стандартные рейтинги VO2 Max.*, стр. 16) и по адресу [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### Получение расчетного значения VO2 Max.



Для получения расчетного значения показателя VO2 Max. требуются данные по измеренной на запястье частоте пульса и хронометрируемому 15-минутному занятию быстрой ходьбой или пробежке.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  > .
- Если вы уже зарегистрировали 15-минутное занятие быстрой ходьбой или пробежку, может отобразиться расчетное значение показателя VO2 Max. Устройство обеспечивает обновление расчетного значения показателя VO2 Max. каждый раз, когда вы завершаете хронометрируемое занятие ходьбой или бегом.
- 3 Нажмите , чтобы запустить таймер.  
После окончания проверки будет выведено сообщение.
- 4 Чтобы вручную запустить проверку значения VO2 Max. для получения обновленного расчетного значения, коснитесь текущего показания и следуйте инструкциям на экране.  
Устройство обновляет ваше расчетное значение VO2 Max.

### Передача данных о частоте пульса на устройство Garmin

Предусмотрена возможность передачи данных о частоте пульса с устройства vívomove Style/Luxe для их просмотра на сопряженных устройствах Garmin. Например, во время велотренировки можно передавать данные о частоте пульса на устройство Edge®, а во время занятия — на экшн-камеру VIRB®.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** передача данных о частоте пульса приводит к сокращению времени работы от батареи.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  > .
- Устройство vívomove Style/Luxe начнет передачу данных о частоте пульса.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** во время передачи данных о частоте пульса для просмотра доступен только экран измерения частоты пульса.

- 3 Выполните сопряжение устройства *vívomove Style/Luxe* с совместимым устройством *Garmin ANT+*<sup>®</sup>.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** инструкции по выполнению сопряжения различаются для устройств, совместимых с *Garmin*. См. руководство пользователя.

- 4 Коснитесь экрана измерения частоты пульса и выберите ✓, чтобы прекратить передачу данных о частоте пульса.

## Настройка оповещений об аномальной частоте пульса

Можно настроить оповещения от устройства таким образом, чтобы они появлялись, когда частота пульса превышает определенное количество ударов в минуту (уд./мин.) после периода бездействия.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите ⚙ > ❤ > ❤.
- 3 Коснитесь экрана, чтобы включить переключатель.
- 4 Нажмите ←.
- 5 Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить пороговое значение частоты пульса.
- 6 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы подтвердить значение.

Когда вы превышаете пороговое значение, выводится сообщение и подается вибросигнал.

## Garmin Pay

Эта функция *Garmin Pay* позволяет использовать часы для оплаты покупок в магазинах-партнерах с помощью кредитных или дебетовых карт, выданных финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

### Настройка кошелька Garmin Pay

Можно добавить одну или несколько кредитных и дебетовых карт, участвующих в программе, в ваш кошелек *Garmin Pay*. Перейдите по ссылке [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks) для ознакомления с финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

- 1 В приложении *Garmin Connect* выберите ☰ или ⋮.
- 2 Выберите **Устройства Garmin** и выберите свое устройство *vívomove Style/Luxe*.
- 3 Выберите **Garmin Pay > Создайте кошелек**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

### Добавление карты в кошелек Garmin Pay

Можно добавить до десяти кредитных или дебетовых карт в ваш кошелек *Garmin Pay*.

- 1 На странице устройства *vívomove Style/Luxe* в приложении *Garmin Connect* выберите **Garmin Pay >**
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести информацию о карте и добавить карту в ваш кошелек.

После добавления карты вы сможете выбирать ее на часах при совершении платежа.

### Оплата покупки с помощью часов

Прежде чем вы сможете использовать часы для оплаты покупок, необходимо указать по крайней мере одну платежную карту.

Вы можете использовать часы для оплаты покупок в магазине-партнере.

- 1 Коснитесь сенсорного экрана и удерживайте палец, чтобы открыть меню, или проведите пальцем вниз, чтобы открыть меню быстрого доступа.

- 2 Выберите

- 3 Введите четырехзначный пароль.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** после трехкратного неправильного ввода пароля кошелек будет заблокирован, и вам потребуется выполнить сброс пароля в приложении *Garmin Connect*.

Отобразятся недавно использованные платежные карты.

- 4 Если вы добавили несколько карт в кошелек *Garmin Pay*, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать другую карту (необязательно).

- 5 В течение 60 секунд удерживайте часы вблизи считывателя платежных карт так, чтобы дисплей часов был повернут к считывателю.

Часы подадут вибросигнал, и на дисплее появится галочка после завершения обмена данными со считывателем.

- 6 При необходимости следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по работе со считывателем, для завершения транзакции.

**СОВЕТ.** после успешного ввода пароля вы можете совершать платежи без дополнительного ввода пароля в течение 24 часов, пока вы носите часы. Если вы снимете часы с запястья или отключите пульсометр, необходимо будет снова ввести пароль перед совершением платежа.

## Управление кошельком Garmin Pay

Вы можете просмотреть подробную информацию о каждой из ваших платежных карт, а также приостановить использование, активировать или удалить карту. Вы также можете временно приостановить использование или удалить весь ваш кошелек *Garmin Pay*.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** в некоторых странах сопричастные финансовые учреждения могут ограничить работу функций кошелька.

- 1 На странице устройства *vívomove Style/Luxe* в приложении *Garmin Connect* выберите **Garmin Pay > Управление кошельком**.

- 2 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы приостановить использование определенной карты, выберите карту, а затем выберите **Приостановить**.

Для оплаты покупок с помощью устройства *vívomove Style/Luxe* карта должна быть активной.

- Чтобы временно приостановить использование всех карт в вашем кошельке, выберите **Приостановить использование кошелька**.

Вы не сможете оплачивать покупки с помощью устройства *vívomove Style/Luxe* до тех пор, пока не возобновите использование хотя бы одной карты в приложении.

- Чтобы возобновить использование кошелька, использование которого было приостановлено, выберите **Возобновить использование кошелька**.
- Чтобы удалить определенную карту, выберите карту, а затем выберите **Удалить**.

Карта будет полностью удалена из вашего кошелька. Если вам потребуется добавить данную карту в ваш кошелек в будущем, необходимо будет повторно ввести информацию о карте.

- Чтобы удалить все карты в вашем кошельке, выберите **Удаление кошелька**.

Ваш кошелек *Garmin Pay* и вся информация о картах, привязанных к нему, будут удалены. Вы сможете

оплачивать покупки с помощью устройства vívomove Style/Luxe только после создания нового кошелька и добавления карты.

## Изменение пароля Garmin Pay

Необходимо знать текущий пароль, чтобы изменить его. Пароль не может быть восстановлен. Если вы забыли свой пароль, необходимо удалить кошелек, создать новый кошелек и повторно ввести данные вашей карты.

Вы можете изменить пароль, который требуется указывать для доступа к кошельку Garmin Pay на устройстве vívomove Style/Luxe.





1 На странице устройства vívomove Style/Luxe в приложении Garmin Connect выберите **Garmin Pay** > **Сброс пароля**.

2 Следуйте инструкциям на экране.




В следующий раз при оплате покупки с помощью устройства vívomove Style/Luxe необходимо будет ввести новый пароль.

## Часы

### Запуск таймера обратного отсчета



- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  > .
- 3 Установите минуты.
- 4 Коснитесь центра сенсорного экрана, чтобы выбрать минуты и перейти к следующему экрану.
- 5 Установите секунды.
- 6 Коснитесь центра сенсорного экрана, чтобы выбрать секунды и перейти к следующему экрану. Появится страница, на которой будет отображаться обратный отсчет.
- 7 При необходимости выберите  для редактирования времени.
- 8 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер. Стрелки часов синхронизируются, подобно хронографу, для указания оставшегося времени.
- 9 Для приостановки и возобновления отсчета таймера дважды коснитесь сенсорного экрана (при необходимости).
- 10 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить отсчет таймера.
- 11 При необходимости выберите , чтобы сбросить таймер.

### Использование секундомера

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  > .
- 3 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы запустить таймер. Стрелки часов синхронизируются, подобно хронографу, для указания прошедшего времени.
- 4 Дважды коснитесь сенсорного экрана, чтобы остановить отсчет таймера.
- 5 При необходимости выберите , чтобы сбросить таймер.

### Использование будильника

- 1 Установите время и частоту срабатывания будильника через учетную запись Garmin Connect (*Настройка отслеживания активности*, стр. 11).

- 2 Удерживайте руку на сенсорном экране устройства vívomove Style/Luxe для просмотра меню.
- 3 Выберите  > .
- 4 Проведите пальцем по экрану для прокрутки будильников.
- 5 Выберите будильник, чтобы включить или выключить его.

## Функции с подключением через Bluetooth

Устройство vívomove Style/Luxe поддерживает несколько функций с подключением через Bluetooth для совместимого смартфона, доступных через приложение Garmin Connect.

**Уведомления:** вывод уведомлений со смартфона, включая уведомления о вызовах, текстовых сообщениях, обновлениях в социальных сетях, встречах по календарю и др., в соответствии с его настройками.

**Обновления метеопрогноза:** отображение данных о текущей температуре и прогнозе погоды, получаемых со смартфона.

**Управление музыкой:** управление музыкальным плеером на смартфоне.

**Где мой телефон?:** определение местоположения потерянного смартфона, сопряженного с устройством vívomove Style/Luxe и находящегося в настоящее время в зоне действия его сигнала.

**Найти устройство:** определение местоположения потерянного устройства vívomove Style/Luxe, сопряженного с вашим смартфоном и находящегося в настоящее время в зоне действия его сигнала.

**Загрузка занятий:** позволяет автоматически отправлять данные по занятиям в приложение Garmin Connect при его открытии.

**Обновления ПО:** загрузка последних обновлений программного обеспечения на устройство по беспроводному интерфейсу и их установка.

### Управление уведомлениями



Уведомлениями, отображающимися на устройстве vívomove Style/Luxe, можно управлять с помощью совместимого смартфона.

Выберите один из следующих вариантов:

- Если вы используете устройство iPhone®, перейдите к настройкам уведомлений iOS® для выбора уведомлений, которые следует отображать на устройстве.
- Если вы используете смартфон с Android™, в приложении Garmin Connect выберите **Настройки** > **Умные уведомления**.

### Поиск потерянного смартфона

Данную функцию можно использовать для определения местоположения потерянного смартфона, сопряженного с помощью технологии Bluetooth и находящегося в зоне ее действия в данный момент.



- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  > .

Устройство vívomove Style/Luxe начнет поиск сопряженного смартфона. На смартфоне будет воспроизводиться звуковой сигнал, а на экране устройства vívomove Style/Luxe будет отображаться уровень сигнала Bluetooth. По мере приближения к смартфону уровень сигнала Bluetooth будет повышаться.

## Использование режима «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» можно использовать для отключения уведомлений, оповещений и обнаружения жестов. Например, этот режим можно использовать во время сна или просмотра фильмов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** в учетной записи Garmin Connect можно настроить автоматическое переключение устройства в режим «Не беспокоить» в обычное время сна. Это время можно установить в пользовательских настройках учетной записи Garmin Connect.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  > .

## Garmin Connect

Через учетную запись Garmin Connect можно установить контакт с друзьями. Приложение Garmin Connect предоставляет инструменты для отслеживания, анализа, публикации ваших данных и поддержки других пользователей. Регистрируйте события вашей насыщенной жизни, включая пробежки, прогулки, заезды, заплывы, пешие походы и многое другое.

Вы можете создать бесплатную учетную запись Garmin Connect при сопряжении своего устройства со смартфоном с помощью приложения Garmin Connect Mobile или на веб-сайте [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com).

**Отслеживайте свои достижения:** можно отслеживать количество пройденных шагов за день, устроить соревнование с друзьями и контролировать достижение поставленных целей.

**Сохраняйте занятия:** после завершения и сохранения хронометрируемого занятия на устройстве можно загрузить его в учетную запись Garmin Connect и хранить в течение необходимого времени.

**Анализируйте данные:** можно просматривать подробную информацию о занятиях, включая время, расстояние, частоту пульса, количество сожженных калорий, а также настраиваемые отчеты.



**Делитесь своими спортивными достижениями с другими пользователями:** можно устанавливать контакты с друзьями для отслеживания занятий друг друга или публиковать ссылки на свои занятия на веб-сайтах социальных сетей.

**Управляйте настройками:** в учетной записи Garmin Connect можно настроить устройство и определить пользовательские настройки.

## Garmin Move IQ™

При совпадении движений с известными моделями упражнений функция Move IQ автоматически определяет событие и отображает его в хронике. События Move IQ

отображают тип и продолжительность занятия, но они не отображаются в списке занятий или в ленте новостей.

Функция Move IQ может автоматически запускать хронометрируемое занятие ходьбой и бегом, используя пороговые значения, установленные вами в приложении Garmin Connect. Эти занятия добавляются в ваш список занятий.

## Подключение к GPS

С помощью функции подключения к GPS ваше устройство использует GPS-антенну смартфона для записи данных GPS во время ходьбы, бега или езды на велосипеде (*Запись занятия через подключение к GPS, стр. 4*). Данные GPS, включая местоположение, расстояние и скорость, появятся в информации о занятии в учетной записи Garmin Connect.



## Мониторинг сна

Во время сна устройство автоматически отслеживает ваш сон и обеспечивает мониторинг движений. Это время можно установить в пользовательских настройках учетной записи Garmin Connect. Статистические данные по сну включают в себя общее время сна, уровни сна и информацию о движении во сне. Статистические данные о сне можно просмотреть в учетной записи Garmin Connect.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** короткие периоды дневного сна не добавляются к статистике по вашему сну. Режим «Не беспокоить» можно использовать для выключения уведомлений и оповещений, за исключением сигналов будильника (*Использование режима «Не беспокоить», стр. 9*).

## Синхронизация данных с приложением Garmin Connect

Устройство автоматически синхронизирует данные с приложением Garmin Connect при каждом открытии приложения. Устройство периодически синхронизирует данные с приложением Garmin Connect автоматически. Синхронизацию данных также можно выполнить вручную в любое время.

- 1 Поднесите устройство к смартфону.
- 2 Откройте приложение Garmin Connect.  
**СОВЕТ.** приложение может быть открыто или работать в фоновом режиме.
- 3 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 4 Выберите  > .
- 5 Дождитесь завершения синхронизации данных.
- 6 Просмотрите текущие данные в приложении Garmin Connect.

## Синхронизация данных с компьютером

Для синхронизации данных с приложением Garmin Connect на компьютере необходимо установить приложение Garmin Express™ (*Настройка Garmin Express, стр. 9*).

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте приложение Garmin Express. Устройство перейдет в режим накопителя.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.
- 4 Просмотрите данные по своей учетной записи Garmin Connect.

## Настройка Garmin Express

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

- 2 Перейдите по ссылке [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Следуйте инструкциям на экране.


## Настройка устройства


### Настройки Bluetooth


Удерживайте руку на сенсорном экране для открытия меню, после чего выберите .

- : включение и выключение технологии Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** другие настройки Bluetooth отображаются, только если технология Bluetooth включена.

- : позволяет выполнить сопряжение устройства с совместимым смартфоном с поддержкой Bluetooth. Эта настройка позволяет пользоваться подключаемыми функциями Bluetooth с помощью приложения Garmin Connect, включая уведомления и загрузку данных о занятиях в Garmin Connect.


- : позволяет определить местоположения потерянного смартфона, сопряженного с помощью технологии Bluetooth и находящегося в зоне ее действия в данный момент.


- : позволяет синхронизировать устройство с совместимым смартфоном с поддержкой Bluetooth.


### Настройки устройства

Ряд параметров можно настроить непосредственно на устройстве vívomove Style/Luxe. Дополнительные параметры настраиваются в учетной записи Garmin Connect.

Удерживайте руку на сенсорном экране для открытия меню, после чего выберите .

- : включение и выключения режима «Не беспокоить» (*Использование режима «Не беспокоить», стр. 9*).


- : позволяет вручную выровнять стрелки часов (*Выравнивание стрелок часов, стр. 14*).


- : настройка уровня яркости. Можно использовать опцию Авто, чтобы включить автоматическую регулировку яркости в зависимости от окружающего освещения, или вручную выбрать уровень яркости.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** использование высокого уровня яркости приводит к сокращению времени работы от аккумулятора.


- : настройка интенсивности вибрации.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** использование высокого уровня интенсивности вибрации приводит к сокращению времени работы от аккумулятора.


- : позволяет включать и выключать пульсометр, устанавливать оповещение об аномальной частоте пульса и устанавливать напоминание о необходимости отдыха (*Настройки частоты пульса и уровня стресса, стр. 10*).

- : установка 12-часового или 24-часового формата для отображения времени на устройстве, а также ручная настройка времени (*Настройка времени вручную, стр. 10*).


- : включает и выключает отслеживание занятия, оповещение о движении и оповещений по достижению целей (*Настройки занятия, стр. 10*).


- : позволяет указать, на запястье какой руки носится устройство.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта настройка используется для силовых тренировок и жестов.



- : настройка отображения на устройстве пройденного расстояния в английских единицах или в метрических.


- : выбор языка устройства.


- : сброс пользовательских данных и настроек (*Восстановление всех настроек по умолчанию, стр. 15*).


- : отображение идентификатора прибора, версии программного обеспечения, сведений о соответствии стандартам, текста лицензионного соглашения и др. (*Просмотр информации об устройстве, стр. 13*).


### Настройки частоты пульса и уровня стресса

Удерживайте руку на сенсорном экране, чтобы открыть меню, и выберите  > .



- : включение/выключение наручного пульсометра. Чтобы использовать наручный пульсометр только во время хронометрируемых занятий, можно воспользоваться опцией Только занятия.


- : оповещение от устройства, когда частота пульса превышает целевое значение (*Настройка оповещений об аномальной частоте пульса, стр. 7*).


- : позволяет установить пороговое значение, после которого срабатывает оповещение о частоте пульса.

- : настройка устройства для оповещения, когда уровень стресса необычно высок. Это оповещение призывает вас найти время для отдыха, а устройство предложит вам начать дыхательное упражнение (*Запуск таймера отдыха, стр. 3*).

### Настройки времени





Удерживайте руку на сенсорном экране, чтобы открыть меню, и выберите  > .

- : установка 12-часового или 24-часового формата отображения времени на устройстве.


- : установка времени вручную или автоматически в зависимости от сопряженного мобильного устройства (*Настройка времени вручную, стр. 10*).

### Настройка времени вручную

По умолчанию настройка времени производится автоматически при сопряжении устройства vívomove Style/Luxe со смартфоном.


- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите  >  >  > Вручную.
- 3 Выберите .
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить время.


### Настройки занятия

Удерживайте руку на сенсорном экране, чтобы открыть меню, и выберите  > .

- : позволяет включать и выключать отслеживание занятий.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** другие настройки отслеживания занятий отображаются только в том случае, если включена функция отслеживания занятий.



- : включение и выключение функции Оповещение о движении.

- : позволяет включать и выключать оповещения по достижению цели или выключать их только во время хронометрируемых занятий. Оповещения о достижении цели появляются при достижении цели по количеству пройденных шагов, этажей и времени интенсивной активности за неделю.

### Настройки Garmin Connect

Параметры устройства, опции занятия и пользовательские настройки можно установить в учетной записи Garmin

Connect. Некоторые параметры можно также настроить на устройстве *vivomove Style/Luxe*.

- В приложении Garmin Connect выберите  или , выберите **Устройства Garmin** и выберите свое устройство.
- В виджете устройств в приложении Garmin Connect выберите свое устройство.

После настройки параметров необходимо выполнить синхронизацию своих данных, чтобы изменения вступили в действие на устройстве (*Синхронизация данных с приложением Garmin Connect*, стр. 9) (*Синхронизация данных с компьютером*, стр. 9).

### Настройки вида экрана

В меню устройства Garmin Connect выберите Внешний вид.

**Циферблат:** выбор циферблата.

**Виджеты:** позволяет настроить виджеты, которые отображаются на устройстве, и переупорядочить виджеты в ленте.

**Параметры отображения:** позволяет настроить экран.

### Параметры оповещений

В меню устройства Garmin Connect выберите Оповещения.

**Будильники:** позволяет устанавливать время и частоту срабатывания будильника на устройстве.

**Уведомления телефона:** включение и настройка уведомлений телефона с совместимого смартфона. Можно установить следующие фильтры для уведомлений: Во время занятия или Не во время занятия.

**Оповещение об аномальной частоте пульса:** оповещение от устройства, когда частота пульса превышает установленное пороговое значение после периода бездействия. Можно задать Порог срабатывания оповещения.

**Напоминание о необходимости отдыха:** настройка устройства для оповещения, когда уровень стресса необычно высок. Это оповещение призывает вас найти время для отдыха, а устройство предложит вам начать дыхательное упражнение.

**Оповещение о соединении Bluetooth:** включение оповещения о том, что сопряженный смартфон больше не подключен по технологии Bluetooth.

**Режим «Не беспокоить» во время сна:** установка автоматического включения режима «Не беспокоить» на устройстве во время сна (*Настройки пользователя*, стр. 11).

### Настройка параметров занятия

Выберите занятия для просмотра на устройстве.

**1** В меню устройства Garmin Connect выберите **Параметры занятия**.

**2** Выберите **Правка**.

**3** Выберите занятия для отображения на вашем устройстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** занятия ходьбой и бегом не могут быть удалены.

**4** При необходимости выберите занятие, чтобы настроить его параметры, такие как оповещения и поля данных.

### Настройка полей данных

Можно изменить комбинации полей данных для экранов, которые появляются во время работы таймера занятия.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** вы не можете настроить Плавание в бассейне.

**1** В меню настроек в приложении Garmin Connect выберите **Устройства Garmin**.

**2** Выберите используемое устройство.

**3** Выберите пункт **Параметры занятия**.

**4** Выберите занятие.

**5** Выберите **Поля данных**.

**6** Выберите поле данных для изменения.

### Настройки отслеживания активности

В меню устройства Garmin Connect выберите Отслеживание активности.

**Отслеживание активности:** включение и выключение функций отслеживания активности.

**Автоматический запуск занятия:** позволяет устройству автоматически создавать и сохранять хронометрируемые занятия, когда функция Move IQ обнаруживает, что длительность вашего занятия ходьбой или пробежки превышает минимальное пороговое значение времени занятия. Вы можете установить минимальное пороговое значение времени для бега и занятия ходьбой.

**Пользовательская длина шага:** обеспечивает более точное вычисление пройденного расстояния на устройстве за счет использования пользовательской длины шага. Можно ввести известное расстояние и количество шагов, необходимое, чтобы пройти это расстояние, что позволит приложению Garmin Connect рассчитать длину шага.

**Этажи за день:** позволяет ввести целевое количество этажей, проходимых за день.

**Шагов в день:** позволяет ввести цель по количеству шагов в день. Чтобы обеспечить возможность автоматического определения целевого количества шагов на устройстве, можно воспользоваться функцией Автоподбор цели.

**Оповещение о движении:** позволяет устройству отображать сообщение и шкалу подвижности на экране часов, если вы находитесь без движения слишком долго. Также устройство воспроизводит сигнал или вибрирует, если звуковые сигналы включены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** включение данной настройки приводит к сокращению времени работы от батареи.

**Move IQ:** позволяет включать и выключать оповещения о событиях Move IQ. Функция Move IQ обеспечивает автоматическое определение модели активности во время занятий, таких как ходьба и бег.

**Отслеживание данных пульсоксиметра во время сна:** позволяет устройству записывать до четырех часов показаний пульсоксиметра во время сна.

**Установить как основное устройство для отслеживания активности:** установка данного устройства в качестве основного устройства для отслеживания активности при наличии нескольких подключенных к приложению устройств.

**Время интенсивной активности за неделю:** позволяет ввести недельную целевую продолжительность умеренной или интенсивной активности. Устройство также позволяет установить зону частоты пульса для времени умеренной активности и более высокую зону частоты пульса для времени интенсивной активности. Также можно использовать алгоритм по умолчанию.

### Настройки пользователя

В меню устройства Garmin Connect выберите Настройки пользователя.

**Личная информация:** позволяет ввести ваши личные данные, например дату рождения, пол, рост и вес.

**Сон:** позволяет ввести свое обычное время сна.

**Зоны частоты пульса:** позволяет получить сведения о максимальной частоте пульса и определить пользовательские зоны частоты пульса.

## Общие настройки

В меню устройства Garmin Connect выберите Общее.

**Имя устройства:** позволяет задать имя для устройства.

**Ношение на руке:** позволяет указать, на запястье какой руки носится устройство.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта настройка используется для силовых тренировок и жестов.

**Формат времени:** установка 12-часового или 24-часового формата отображения времени на устройстве.

**Формат даты:** установка отображения даты в формате месяц/день или день/месяц.

**Язык текста:** выбор языка устройства.

**Расстояние:** настройка отображения на устройстве пройденного расстояния в километрах или милях.

## Информация об устройстве

### Зарядка устройства

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

В устройстве используется литий-ионный аккумулятор. Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для предотвращения коррозии тщательно очистите и высушите контакты и прилегающие области перед подключением к зарядному устройству или компьютеру. См. инструкции по очистке в приложении.

- 1 Подключите конец USB-кабеля с меньшим разъемом к соответствующему порту на устройстве.



- 2 Вставьте большой разъем USB-кабеля в зарядный порт USB.
- 3 Устройство необходимо заряжать полностью.

### Советы по зарядке устройства

- Надежно подсоедините зарядное устройство для зарядки с помощью кабеля USB (*Зарядка устройства*, стр. 12).  
Можно заряжать устройство, подсоединив кабель USB к одобренному Garmin адаптеру переменного тока, подключенному к стандартной настенной розетке, или к порту USB на компьютере.
- Изображение уровня оставшегося заряда батареи можно просмотреть на экране информации об устройстве (*Просмотр информации об устройстве*, стр. 13).

## Уход за устройством

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Избегайте сильных ударов и неосторожного обращения с устройством, поскольку это может привести к сокращению срока его службы.

Не используйте острые предметы для очистки устройства.

При работе с сенсорным экраном не используйте твердые или острые предметы — это может привести к повреждению экрана.

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества, растворители и репелленты, которые могут повредить пластиковые детали и покрытие поверхностей.

Тщательно промывайте устройство в чистой воде при попадании на него хлорированной или соленой воды, солнцезащитных и косметических средств, алкоголя, а также других агрессивных химических веществ. Продолжительное воздействие этих веществ может привести к повреждению корпуса.

Оберегайте кожаный ремешок от грязи и намокания. Не следует заниматься плаванием или принимать душ с надетым кожаным ремешком. Погружение в воду или намокание от пота может привести к повреждению или выцветанию кожаного ремешка. Используйте силиконовый ремешок в качестве альтернативы.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, например, не кладите его в сушилку для белья.

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к неисправимому повреждению устройства.

### Очистка устройства

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Даже небольшое количество пота или влаги может привести к появлению коррозии на электрических контактах при подключении к зарядному устройству. Коррозия может помешать зарядке и передаче данных.

- 1 Протрите устройство тканью, смоченной в мягком очищающем средстве.
- 2 Протрите корпус насухо.

После очистки дождитесь полного высыхания устройства.

**СОВЕТ.** для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

### Чистка кожаных ремешков

- 1 Протрите кожаные ремешки сухой тканью.
- 2 Для очистки кожаных ремешков используйте кондиционер для изделий из кожи.

### Замена ремешков

Устройство совместимо со стандартными и быстросъемными ремешками шириной 20 мм.

- 1 Сдвиньте быстросъемный штифт на пружинном штифте, чтобы снять ремешок.





- 2 Вставьте один конец пружинного штифта нового ремешка в устройство.
- 3 Сдвиньте быстросъемный штифт и выровняйте пружинный штифт относительно другой стороны устройства.
- 4 Повторите шаги с 1 по 3, чтобы заменить вторую половину ремешка.

## Просмотр информации об устройстве

В устройстве можно просмотреть его идентификатор, версию программного обеспечения и сведения о соответствии стандартам.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
- 2 Выберите > .
- 3 Проведите пальцем по экрану, чтобы просмотреть информацию.

## Технические характеристики

Тип батареи	Перезаряжаемый встроенный литий-ионный аккумулятор
Время работы от элемента питания	До 5 дней в режиме интеллектуальных часов До 1 дополнительной недели в режиме часов
Диапазон рабочих температур	От -10° до 50 °C (от 14° до 122 °F)
Диапазон температур для зарядки	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Частоты и протоколы беспроводного соединения	2,4 ГГц при 0 дБм, номинальная <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол беспроводной передачи данных ANT+</li> <li>• Bluetooth Технология версии 5.0</li> </ul> 13,56 МГц при -40 дБм, номинальная, беспроводная технология NFC
Водонепроницаемость	5 атм <sup>1</sup>

## Устранение неполадок

### Мой смартфон совместим с устройством?

Устройство *vívomove Style/Luxe* совместимо со смартфонами, использующими беспроводную технологию Bluetooth.

Информацию о совместимости см. на веб-сайте [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble).

### Не удается подключить телефон к устройству

- Поместите устройство в зоне действия смартфона.

- Если ваши устройства уже сопряжены, выключите Bluetooth на обоих устройствах и включите его снова.
- Если устройства не сопряжены, включите технологию Bluetooth на смартфоне.
- На смартфоне откройте приложение Garmin Connect, нажмите или и выберите **Устройства Garmin** > **Добавить устройство**, чтобы перейти в режим сопряжения.
- Удерживайте руку на сенсорном экране устройства, чтобы открыть меню, а затем выберите > , чтобы перейти в режим сопряжения.

## Отслеживание активности

Для получения дополнительной информации о точности отслеживания активности перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

### Кажется, что отображаемое количество пройденных шагов неточно

Если отображаемое количество пройденных шагов оказывается неточным, можно воспользоваться следующими советами.

- Носите устройство на недоминантной руке (левой для правши, правой для левши).
- Носите устройство в кармане во время прогулки с коляской или использования газонокосилки.
- Держите устройство в кармане при активном использовании рук.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** устройство может интерпретировать некоторые повторяющиеся действия, например мытье посуды, складывание белья или хлопки руками, за шаги.

### Отображаемое на устройстве количество пройденных шагов не совпадает с количеством шагов, указанным в моей учетной записи Garmin Connect

Количество пройденных шагов в вашей учетной записи Garmin Connect обновляется при синхронизации с устройством.

- 1 Выберите один из следующих вариантов:
  - Синхронизировать количество пройденных шагов с приложением Garmin Connect (*Синхронизация данных с компьютером*, стр. 9).
  - Синхронизировать количество пройденных шагов с приложением Garmin Connect (*Синхронизация данных с приложением Garmin Connect*, стр. 9).

- 2 Подождите, пока устройство синхронизирует данные.

Синхронизация может занять несколько минут.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при обновлении приложения Garmin Connect или приложения Garmin Connect не выполняется процедура синхронизации данных или обновления количества пройденных шагов.

### Уровень стресса не отображается

Чтобы обеспечить возможность определения уровня стресса с помощью устройства, необходимо включить функцию измерения частоты пульса на запястье.

Для определения уровня стресса устройство замеряет вариабельность частоты пульса, когда вы не тренируетесь, на протяжении всего дня. Во время хронометрируемых занятий уровень стресса не определяется.

Если вместо уровня стресса отображаются черточки, не двигайтесь и дождитесь, когда устройство измерит вариабельность частоты пульса.

<sup>1</sup> Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 50 метров. Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Индикация времени интенсивной активности мигает

При выполнении упражнений с интенсивностью, соответствующей цели по времени интенсивной активности, индикация времени интенсивной активности начинает мигать.

Продолжайте непрерывно выполнять упражнения не менее 10 минут с умеренной или высокой интенсивностью.

## Количество пройденных этажей отображается некорректно

Для определения изменения высоты при перемещении между этажами в устройстве используется встроенный барометр. Один этаж составляет 3 м (10 футов).

- Найдите небольшие отверстия барометра на задней панели устройства рядом с зарядными контактами и очистите область вокруг контактов.

Засорение отверстий барометра может влиять на его рабочие характеристики. Для очистки области можно промыть устройство водой.

После очистки дождитесь полного высыхания устройства.

- Старайтесь не держаться за перила и не пропускать ступени при подъеме или спуске по лестнице.
- В ветреных местах следует закрывать устройство рукавом или курткой, поскольку сильные порывы ветра могут вызывать колебание показаний.

## Советы по повышению точности данных о частоте пульса

Если данные о частоте пульса неточны или не отображаются, воспользуйтесь следующими советами.

- Перед тем как надеть устройство, вымойте и высушите руки (включая предплечья).
- Не наносите на кожу под устройством крем от загара, лосьон и средство от насекомых.
- Оберегайте датчик частоты пульса, расположенный с обратной стороны устройства, от царапин.
- Устройство следует носить выше запястья. Устройство должно плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- Перед началом занятия следует провести разминку в течение 5–10 минут и снять показания частоты пульса.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при низкой температуре воздуха разминку следует проводить в помещении.

- После каждой тренировки необходимо промывать устройство чистой водой.
- Во время выполнения упражнений используйте силиконовый ремешок.

## Советы по улучшению данных Body Battery

- Ваш уровень Body Battery обновляется во время синхронизации устройства с учетной записью Garmin Connect.
- Для получения более точных результатов носите устройство во время сна.
- Отдых и хороший сон повышают ваш Body Battery.
- Высокая нагрузка, стресс и нарушение сна приводят к снижению Body Battery.
- Прием пищи, а также стимуляторы, такие как кофеин, не влияют на Body Battery.

## Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра

Если показания пульсоксиметра неточны или не отображаются, воспользуйтесь следующими советами.

- Не двигайтесь, когда устройство считывает показатели насыщенности крови кислородом.
- Устройство следует носить выше запястья. Устройство должно плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- Удерживайте руку, на которой вы носите устройство, на уровне сердца, когда устройство считывает показатели насыщенности крови кислородом.
- Используйте силиконовый ремешок.
- Перед тем как надеть устройство, вымойте и высушите руки (включая предплечья).
- Не наносите на кожу под устройством крем от загара, лосьон и средство от насекомых.
- Оберегайте оптический датчик, расположенный с обратной стороны устройства, от царапин.
- После каждой тренировки необходимо промывать устройство чистой водой.

## На моем устройстве не отображается правильное время

Обновление даты и времени на устройстве производится при его синхронизации с компьютером или мобильным устройством. Для получения правильных данных о времени при смене часовых поясов или при переходе на летнее время необходимо синхронизировать устройство.

Если положение стрелок часов не соответствует времени, указанному на цифровом дисплее, необходимо вручную выровнять их (*Выравнивание стрелок часов*, стр. 14).









- Убедитесь, что выбрана автоматическая установка времени (*Настройки времени*, стр. 10).
- Убедитесь, что на компьютере или мобильном устройстве отображается правильное местное время.
- Выберите один из следующих вариантов:
  - Выполните синхронизацию с компьютером (*Синхронизация данных с компьютером*, стр. 9).
  - Выполните синхронизацию с мобильным устройством (*Синхронизация данных с приложением Garmin Connect*, стр. 9).

Обновление данных о времени и дате будет выполнено автоматически.

## Выравнивание стрелок часов

Устройство vivoactive Style/Luxe обладает высокоточными стрелками. Интенсивные занятия могут изменить положение стрелок часов. Если положение стрелок часов не соответствует времени, указанному на цифровом дисплее, необходимо вручную выровнять их.

**СОВЕТ.** выравнивание стрелок часов может потребоваться после нескольких месяцев обычного использования.

- Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
  - Выберите  >  > **Устан. стрелки в положение 12:00**.
  - Нажимайте  или , пока минутная стрелка не будет указывать на 12 часов.
  - Выберите .
  - Нажимайте  или , пока часовая стрелка не будет указывать на 12 часов.
  - Выберите .
- Появится сообщение **Выравнивание завершено**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** стрелки часов можно также выровнять при помощи приложения Garmin Connect.

## Увеличение продолжительности работы от аккумулятора

- Установите более низкий уровень яркости экрана и меньшее время тайм-аута экрана (*Настройки вида экрана*, стр. 11).
- Отключите функцию включения экрана с помощью жестов запястьем (*Настройки вида экрана*, стр. 11).
- В настройках центра уведомлений смартфона ограничьте количество уведомлений, отображающихся на устройстве vívomove Style/Luxe (*Управление уведомлениями*, стр. 8).
- Отключите функцию интеллектуальных уведомлений (*Настройки Bluetooth*, стр. 10).
- Если подключаемые функции не используются, отключите технологию беспроводной связи Bluetooth (*Настройки Bluetooth*, стр. 10).
- Отключите передачу данных о частоте пульса на сопряженные устройства Garmin (*Передача данных о частоте пульса на устройства Garmin*, стр. 6).
- Отключите функцию измерения частоты пульса на запястье (*Настройки частоты пульса и уровня стресса*, стр. 10).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** функция измерения частоты пульса на запястье используется для расчета продолжительности интенсивной активности, показателя VO2 Max, уровня стресса и количества сжигаемых калорий (*Время интенсивной активности*, стр. 3).

## Изображение на экране устройства сложно рассмотреть, будучи на улице

Устройство распознает внешнее освещение и автоматически подстраивает яркость подсветки, чтобы продлить время работы от аккумулятора. Под прямыми солнечными лучами экран становится ярче, но на нем все равно может быть трудно что-либо разглядеть. Функция автоматического определения занятия может быть полезной, если вы начинаете занятие на свежем воздухе (*Настройки отслеживания активности*, стр. 11).

## Восстановление всех настроек по умолчанию

Предусмотрена возможность восстановления всех заводских настроек устройства по умолчанию.

- 1 Удерживайте руку на сенсорном экране для просмотра меню.
  - 2 Выберите  > .
  - 3 Выберите один из следующих вариантов:
    - Чтобы сбросить все настройки устройства до заводских значений по умолчанию и сохранить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Вып. сброс до настр. по умолч.**
    - Чтобы сбросить все настройки устройства до заводских значений по умолчанию и удалить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Удал. данные и сбр. настр.**
- Появится информационное сообщение.
- 4 Коснитесь сенсорного экрана.
  - 5 Следуйте инструкциям на экране.

## Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect

Для обновления программного обеспечения на устройстве с помощью приложения Garmin Connect требуется учетная запись Garmin Connect, а устройство должно быть сопряжено с совместимым смартфоном (*Включение и настройка устройства*, стр. 1).

Выполните синхронизацию устройства с приложением Garmin Connect (*Синхронизация данных с приложением Garmin Connect*, стр. 9).

Когда обновление программного обеспечения станет доступным, приложение Garmin Connect отправит его на устройство. Обновление применяется, когда вы не используете устройство активно. По завершении обновления выполняется перезапуск устройства.

## Обновление программного обеспечения с помощью Garmin Express

Для обновления программного обеспечения на устройстве необходимо загрузить и установить приложение Garmin Express, а также добавить устройство (*Синхронизация данных с компьютером*, стр. 9).

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.  
Когда появится обновление программного обеспечения, приложение Garmin Express отправит его на устройство.
- 2 После того как приложение Garmin Express завершит отправку обновления, отсоедините устройство от компьютера.  
Устройство установит обновление.

## Обновления продукта

На компьютере установите Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). На смартфоне установите приложение Garmin Connect.

Оно позволяет с легкостью получать доступ к различным службам для устройств Garmin:

- Обновления ПО
- Загрузка данных в приложение Garmin Connect
- Регистрация устройства

## Дополнительная информация

- Перейдите на веб-сайт [support.garmin.com](http://support.garmin.com), чтобы получить доступ к дополнительным руководствам, статьям и обновлениям программного обеспечения.
- Для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных компонентах посетите веб-сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) или обратитесь к дилеру компании Garmin.
- Перейдите на веб-страницу [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy).  
Не является медицинским прибором. Функция пульсоксиметра доступна не во всех странах.

## Ремонт устройства

Если устройство нуждается в ремонте, перейдите на веб-сайт [support.garmin.com](http://support.garmin.com) для получения сведений об отправке запроса на обслуживание в службу поддержки по продуктам Garmin.

## Приложение

### Спортивные цели

Знание зон частоты пульса помогает оценить и улучшить общую подготовку с помощью следующих принципов.

- Частота пульса — надежный показатель интенсивности тренировки.
- Тренировка в определенных зонах частоты пульса позволяет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Зная максимальную частоту пульса, вы можете использовать таблицу (*Оценка нагрузки в зонах частоты пульса, стр. 16*) для определения оптимальной зоны частоты пульса и достижения поставленных спортивных целей.

Если максимальная частота пульса вам неизвестна, вы можете воспользоваться соответствующим калькулятором в сети Интернет. В некоторых тренажерных залах и фитнес-центрах можно пройти тест и определить максимальную частоту пульса. Максимальный пульс по умолчанию равен 220 ударам в минуту минус возраст.

## Информация о зонах частоты пульса

Многие спортсмены используют зоны частоты пульса для оценки состояния и укрепления сердечно-сосудистой системы, а также для повышения общего уровня подготовки. Зона частоты пульса — диапазон частоты пульса за минутный отрезок времени. Зоны частоты пульса пронумерованы от 1 до 5 по нарастанию интенсивности. Обычно зоны частоты пульса рассчитываются на основе процентного значения максимальной частоты пульса.

## Оценка нагрузки в зонах частоты пульса

Зона	Максимальная частота пульса в процентах	Нагрузка	Преимущества
1	50–60 %	Расслабленный низкий темп, ритмичное дыхание	Аэробная тренировка начального уровня, борьба со стрессом
2	60–70 %	Комфортный темп, чуть более глубокое дыхание, можно разговаривать	Общая тренировка сердечно-сосудистой системы, хороший темп восстановления
3	70–80 %	Средний темп, разговаривать становится труднее	Повышение аэробной способности, оптимальная тренировка сердечно-сосудистой системы
4	80–90 %	Быстрый, слегка некомфортный темп, затрудненное дыхание	Повышение аэробной способности и порога, улучшение показателей скорости
5	90–100 %	Максимальный темп, приемлемый только для коротких промежутков времени, стесненное дыхание	Повышение аэробной и мышечной выносливости, тренировка силы

## Стандартные рейтинги VO2 Max.

В этих таблицах перечислены стандартные классификации для расчетных значений VO2 Max. по возрасту и полу.

Мужчины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Превосходно	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Отлично	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Хорошо	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Удовлетворительно	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Плохо	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Женщины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Превосходно	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Отлично	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Хорошо	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Удовлетворительно	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Плохо	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Данные приводятся с разрешения The Cooper Institute. Дополнительную информацию см. по адресу [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

# Указатель

## A

Auto Lap 5

## B

Body Battery 3, 14

## G

Garmin Connect 1, 5, 6, 9–12, 15

Garmin Express 9

обновление программного обеспечения 15

Garmin Pay 7, 8

GPS 4, 10

сигнал 9

## M

Move IQ 11

## N

NFC 7

## U

USB 15

перенос файлов 9

## V

VO2 max. 16

VO2 Max. 6

## A

аксессуары 15

архив, отправка на компьютер 9

## B

батарея 13

зарядка 1, 12

увеличение времени работы 10, 15

будильники, часы 11

## B

вес, настройки 11

виджеты 2–4, 11

время 10, 14

настройки 10, 12, 14

время интенсивной активности 2, 3, 11, 14

## G

главный экран, настройка 11

## D

данные

загрузка 12

перенос 9

хранение 9

данные пользователя, удаление 15

длина шага 11

## E

единицы измерения 12

## З

занятия 4, 5, 10, 11

пользовательские 11

сохранение 11

запасные части 12

зарядка 12

зоны, частота пульса 11

## И

идентификатор прибора 13

изменение 11

интервалы, плавание 5

история 9

отправка на компьютер 9

## K

калибровка 3

сенсорный экран 14

калория 3

поля данных 11

расход 2

кнопки 1

кошелек 7

круги 5

## M

менструальный цикл 2, 4

меню 1, 10

меню элементов управления 1

## H

настройка устройства 10

настройки 1, 6, 10, 11, 14, 15

устройство 10–12

настройки системы 10

настройки экрана 10

насыщенность кислородом 6

## O

обновления, программное обеспечение 15

оповещения 10

вибрация 9, 11

частота пульса 7, 11

отслеживание 6

отслеживание активности 2, 3, 9–12

отслеживание занятий 2

очистка устройства 12

## P

перезагрузка устройства 15

плавание 5

платежи 7, 8

погода 2

подсветка 9–11

показатель стресса 3

поля данных 11

приложения 8

смартфон 1

программное обеспечение

версия 13

обновление 15

профили, занятие 9

пульсоксиметр 2, 6, 11, 14

## P

размер бассейна, настройка 5

расстояние 2

поля данных 11

режим накопителя 9

режим сна 9, 11

режим часов 1

ремешки 12

## C

секундомер 8

сенсорный экран 1

калибровка 14

сигналы 8

смартфон 4, 13

приложения 8

сопряжение 1, 10, 13

сообщения 4

сопряжение

Датчики ANT+ 6

смартфон 1, 10, 13

соревнования 5

состояние здоровья 4

сохранение занятий 4, 5, 11

## T

таймер 3–5, 11

обратный отсчет 8

таймер отсчета 8

технические характеристики 13

технология Bluetooth 13

Технология Bluetooth 8, 10, 11

## Y

уведомления 2, 4, 8, 11

удаление

все данные пользователя 15

сообщения 4

управление музыкой 2, 4

уровень стресса 2, 3, 10, 13

устранение неполадок 5, 12–15

## X

хранение данных 9

## Ц

цели 2, 10, 11

циферблаты 11

## Ч

частота пульса 2, 3, 6

зоны 11, 15, 16

оповещения 7, 11

поля данных 11

пульсометр 6, 10, 14

сопряжение с датчиками 6

часы 8, 10, 14

## Ш

шагов 2, 5, 10, 11

## Э

экран 10

калибровка 14

настройки 10

элемент питания, увеличение времени

работы 11

## Я

язык 12

