

GARMIN

Forerunner® 230/235



Руководство пользователя

Содержание

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	1
Функции нопок	
Блокировка и разблокировка кнопок устройства	1
Значки состояния	1
Вызов меню	1
ТРЕНИРОВКА	1
Отправляемся на пробежку	1
ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ FORERUNNER 235	2
Ношение устройства и измерение частоты пульса	2
Просмотр виджета частоты пульса	2
Рекомендации при беспорядочных показаниях частоты пульса	2
СЛЕЖЕНИЕ ЗА АКТИВНОСТЬЮ	3
Включение слежения за активностью	3
Использование индикатора движения	3
Автоматически задаваемая цель	3
Использование режима «Не беспокоить»	3
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНОМ	
ТРЕНИРОВКА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	3
ТРЕНИРОВКИ	3
Выполнение тренировки, загруженной из Интернета	3
Начало тренировки	3
Календарь тренировок	3
Интервальные тренировки	3
Личные рекорды	3
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА	
Настройка зон частоты пульса	4
Автоматическая настройка зон частоты пульса	4
Расчет физиологических показателей	4
Расчетное значение VO2 Max	5
Просмотр прогнозируемого времени для соревнований	5
Рекомендации по восстановлению	5
Частота пульса восстановления	5
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬСОМЕТРА НА ЗАПЯСТЬЕ	6
СМАРТ-ФУНКЦИИ	6
Настройка сопряжения со смартфоном	6
Оповещения от смартфона	6
Вызов кнопок для управления прослушиванием музыки	6
Прослушивание звуковых сообщений во время пробежки	6
ВИДЖЕТЫ	7
Виджеты управления Bluetooth	7
Вызов виджета погоды	7
Дистанционное управление экшн-камерой VIRB	7
Управление экшн-камерой VIRB	7
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ФУНКЦИИ BLUETOOTH	7
Включение предупреждения о подключении к смартфону	7
Поиск потерявшегося смартфона	7
Отключение технологии Bluetooth	7
КОНТЕНТ CONNECT IQ™	8
Загрузка контента Connect IQ™	8
АРХИВ	8
Просмотр архива	8
Просмотр времени в каждой зоне частоты пульса	8
Просмотр итоговых данных	8
Удаление архива	8
Управление данными	8
Удаление файлов	8
Отключение USB-кабеля	8
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ GARMIN CONNECT	9
GARMIN CONNECT	9
НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА	9
ДАТЧИКИ ANT+	9
Сопряжение с датчиками ANT+	9
Шагомер	9
НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	10
ПРОФИЛИ ЗАНЯТИЙ	10
Изменение профиля занятий	10
НАСТРОЙКИ ЗАНЯТИЙ	10
Настройка экранов данных	10
Предупреждения	10
Использование функции «Автоматическая пауза»	11
Отметка кругов по расстоянию	11
Использование функции автоматической прокрутки	11
Изменение настройки GPS	11
Настройки таймаута для экономии заряда батареи	11
НАСТРОЙКИ СЛЕЖЕНИЯ ЗА АКТИВНОСТЬЮ	11
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	11
Изменение языка устройства	12
Настройки времени	12
Настройки подсветки	12
Настройка звуковых сигналов устройства	12
Изменение единиц измерения	12
Настройки формата	12
Настройки записи данных	12
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ	12
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА FORERUNNER	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСОМЕТРА	13
УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ	13
Чистка устройства	13
Уход за пульсометром	13
БАТАРЕИ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ	14
ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ	14
ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ	14
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ	14
ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИБОРА	14
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ	15
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ	15
ПРИЕМ СПУТНИКОВЫХ СИГНАЛОВ	15
УЛУЧШЕНИЕ ПРИЕМА СПУТНИКОВЫХ СИГНАЛОВ GPS	15
ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИБОРА	15
УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	16
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ	16
ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ	16
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	16
ПРОДЛЕНИЕ ПЕРИОДА РАБОТЫ БАТАРЕИ	16
ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАЦИИ СЧЕТЧИКА ШАГОВ ЗА ДЕНЬ	16
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ БЕСПОРЯДОЧНЫХ ПОКАЗАНИЯХ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА	16
ПРИЛОЖЕНИЕ	16
ПОЛЯ ДАННЫХ	17
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
ЛИЦЕНЗИЯ BSD	17
РАСЧЕТ ЗОН ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА	17
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ VO2 MAX	18

Forerunner 230/235

Руководство пользователя

⚠ ВНИМАНИЕ

Правила безопасности и важную информацию о приборе вы можете найти в руководстве Important Safety and Product Information (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством. Перед тем, как начать заниматься спортом или изменить программу тренировки, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом.

Функции кнопок



	Нажмите и удерживайте в нажатом положении для включения и выключения устройства. Нажмите для включения и выключения подсветки.
	Нажмите для запуска и остановки таймера. Нажмите для выбора опции или сброса сообщения.
	Нажмите для отметки нового круга. Нажмите для возврата на предыдущий экран.
	Нажмите для прокрутки виджетов, экранов данных, опций и настроек. После выбора профиля занятия нажмите V для вызова меню. Нажмите и удерживайте Λ в нажатом положении для просмотра меню опций.

Блокировка и разблокировка кнопок устройства

Вы можете заблокировать кнопки устройства для защиты от случайных нажатий во время занятий спортом или в режиме часов.

1. Удерживайте кнопку **Λ** в нажатом положении.
2. Выберите **Lock Device** (блокировка устройства).
3. Для разблокировки кнопок устройства нажмите **Λ** и удерживайте в нажатом положении.

Значки состояния

Значки показаны в верхней части главного экрана. Мигающий значок означает, что устройство ведет поиск сигнала.

	Состояние GPS-приемника
	Состояние Bluetooth
	Состояние пульсометра
	Состояние шагомера
	Состояние датчика скорости и частоты вращения педалей
	Состояние датчика температуры
	Состояние камеры VIRB

Значок перестает мигать, когда сигнал найден или датчик подключен.

Вызов меню

1. Нажмите кнопку и выберите профиль занятия.
2. Нажмите кнопку **V**

Тренировка

Отправляемся на пробежку

Первым спортивным занятием, записанным с помощью устройства, может быть пробежка, поездка на велосипеде или другое действие. Перед первым занятием может возникнуть необходимость в подзарядке прибора (см. п. «Зарядка устройства», стр. 9).

1. Нажмите кнопку и выберите профиль занятия.
2. Выйдите на улицу и дождитесь, пока устройство не примет спутниковые сигналы.
3. Нажмите кнопку для запуска таймера.
4. Начинайте пробежку.



5. После завершения пробежки нажмите кнопку для остановки таймера.
6. Выполните одно из следующих действий:
 - Выберите **Resume** (Продолжить) для повторного запуска таймера.
 - Выберите **Save** (сохранить) для сохранения пробежки и сброса таймера. Вы можете выбрать пробежку для просмотра экрана с итоговыми данными.



- Выберите **Discard** (удалить) > **Yes** (да) для удаления пробежки.

Только для модели Forerunner 235

Ношение устройства и измерение частоты пульса

- Расположите устройство на запястье.
ПРИМЕЧАНИЕ: Часы должны прилегать к руке достаточно плотно, не сдвигаясь во время бега.



- Не повредите датчик частоты пульса, расположенный на задней стороне устройства.
- Дополнительную информацию о пульсометре вы можете найти в п. «Рекомендации при беспорядочных показаниях частоты пульса», стр. 2.

Просмотр виджета частоты пульса

Данный виджет позволяет просмотреть текущую частоту пульса (удары в минуту), минимальное значение частоты пульса в состоянии покоя за сегодняшний день и график частоты пульса.

1. Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку **V**.



2. Нажмите кнопку **⌘** для просмотра среднего значения частоты пульса в состоянии покоя за последние 7 дней.

Рекомендации при беспорядочных показаниях частоты пульса

При беспорядочных данных частоты пульса или при их отсутствии попробуйте выполнить следующее:

- Перед тем, как надевать часы, вымойте и высушите руку.
- Не наносите солнцезащитный крем на кожу под часами.
- Располагайте устройство на запястье. Туго затягивайте ремешок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Попробуйте закрепить часы выше на предплечье. Наденьте часы на другую руку.

- Выполните разминку в течение 5 – 10 минут. Перед началом тренировки дождитесь показаний частоты пульса.

ПРИМЕЧАНИЕ: В холодную погоду разминайтесь в закрытом помещении.

- Споласкивайте часы пресной водой после каждой тренировки.

Слежение за активностью

Включение слежения за активностью

Функция слежения за активностью позволяет записывать количество шагов, целевое значение количества шагов, пройденное расстояние и израсходованное количество калорий за каждый записанный день. Израсходованные калории включают ваш базовый метаболизм плюс калории, сожженные во время занятий спортом. Функцию слежения за активностью можно включить во время начальной настройки устройства или в любое другое время.

1. Выберите **Menu > Settings > Activity Tracking > Status > On** (меню > настройки > слежение за активностью > состояние > включить).

Счетчик шагов не появится на экране до тех пор, пока устройство не найдет спутники и не настроит время автоматически. Для приема спутниковых сигналов может потребоваться беспрепятственный обзор неба.

2. Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку **V** для просмотра виджета слежения за активностью. Показания счетчика количества шагов периодически обновляются.

Использование индикатора движения

Для использования индикатора движения необходимо включить режим слежения за активностью.

Долгое пребывание в неподвижном состоянии может приводить к нежелательным изменениям метаболических процессов. Индикатор движения устройства напоминает вам, что пришло время встать и немного размяться. После 1 часа неактивного состояния на экране устройства появится сообщение **Move!** (двигайтесь), и красная полоска индикатора. Также прибор выдаст звуковой сигнал или вибросигнал, если он был включен (см. п. «Настройка звуковых сигналов устройства», стр. 9).

Чтобы сбросить индикатор, нужно встать и походить в течение пары минут.

Автоматически задаваемая цель

Ваше устройство автоматически выдает целевое значение шагов на день в зависимости от уровня вашей активности в предыдущие дни. В течение дня на экране отображается ваше продвижение к цели (1).


Вы можете отказаться от автоматически задаваемой цели и настраивать персонализированное целевое количество шагов на день с помощью учетной записи Garmin Connect.

Использование режима «Не беспокоить»

Для использования режима «Не беспокоить» необходимо установить сопряжение между устройством и смартфоном (см. п. «Настройка сопряжения со смартфоном», стр. 5).

С помощью режима «Не беспокоить» вы можете отключить подсветку, звуковые сигналы при получении оповещений, а также вибросигналы. Этот режим может пригодиться во время сна или просмотра фильма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете задать ваш стандартный период сна с помощью настроек учетной записи **Garmin Connect**, чтобы устройство на это время автоматически переключалось в режим «Не беспокоить».

1. Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку  для вызова виджета управления.

2. Выберите  > **Do Not Disturb** (не беспокоить) > **On** (вкл.)

Вы можете отключить режим «Не беспокоить» с помощью виджета управления.

Наблюдение за сном

Во время сна устройство следит за вашими движениями. Статистические данные включают общую продолжительность сна, уровень сна и движения во время сна. Вы можете задать ваш стандартный период сна с помощью настроек учетной записи Garmin Connect. Просматривайте статистические данные сна в учетной записи Garmin Connect.

Тренировка в закрытых помещениях

Устройство предлагает профили занятий для закрытых помещений, когда GPS-приемник выключен. Вы можете отключить GPS-приемник во время тренировки в закрытом помещении или для экономии заряда батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любые изменения настройки GPS сохраняются в активном профиле.

Выберите **Menu** (меню) > **Activity Settings** (настройки занятия) > **GPS** > **Off** (выкл.)

При выключенном GPS-приемнике скорость и расстояние рассчитываются с помощью акселерометра устройства. Этот датчик выполняет автоматическую калибровку. Точность данных скорости и расстояния увеличивается после нескольких тренировок с GPS-приемником на открытом воздухе.

Тренировки

Можно создавать пользовательские тренировки, включающие целевые параметры для каждого этапа тренировки с различными значениями расстояния, времени и количества калорий. Вы можете создавать тренировки с помощью приложения Garmin Connect или выбирать уже готовые планы тренировок из Garmin Connect, а затем передавать тренировки на устройство.

Приложение Garmin Connect позволяет задавать графики тренировок. Вы можете планировать тренировки заранее и хранить их на устройстве.

Выполнение тренировки, загруженной из Интернета

Для возможности загрузки тренировки из приложения Garmin Connect вы должны создать учетную запись **Garmin Connect** (см. п. «Garmin Connect», стр. 7).

1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Зайдите на сайт www.garminconnect.com.
3. Создайте и сохраните новую тренировку.
4. Выберите **Send to Device** (передать на устройство) и следуйте экранному инструкциям.
5. Отключите устройство.

Начало тренировки

Перед началом тренировки вы должны загрузить ее из учетной записи Garmin Connect.

1. Выберите **Menu** (меню) > **Training** (тренировка) > **My Workouts** (мои тренировки).

2. Выберите тренировку.

3. Выберите **Do Workout** (выполнить тренировку).

После начала тренировки устройство будет отображать каждый этап тренировки, целевое значение (при наличии) и текущие данные тренировки.


Календарь тренировок

Календарь тренировок на вашем устройстве является расширением календаря (или графика) тренировок, настроенного в приложении Garmin Connect. После того, как вы добавите несколько тренировок в календарь Garmin Connect, вы можете передать их на устройство. Все запланированные тренировки, переданные на устройство, будут показаны в списке календаря тренировок по дате. При выборе даты в календаре тренировок вы можете просмотреть данные тренировки или выполнить тренировку. Запланированная тренировка останется в устройстве независимо от того, выполнили ли вы ее или пропустили. При передаче запланированных тренировок из Garmin Connect они будут записаны на место существующего календаря тренировок.


Использование планов тренировок Garmin Connect

Чтобы вы могли загрузить тренировку из приложения Garmin Connect, необходимо создать учетную запись Garmin Connect (см. п. «Garmin Connect», стр. 7).

Вы можете поискать в приложении Garmin Connect план тренировок, удовлетворяющий вашим требованиям, и загрузить его на устройство.

1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Зайдите в вашу учетную запись Garmin Connect, выберите план тренировки и включите его в ваше расписание.
3. Просмотрите план тренировки в вашем календаре.
4. Выберите  и следуйте экранному инструкциям.

Интервальные тренировки


Вы можете создавать интервальные тренировки на основе расстояния или времени. Устройство будет хранить вашу интервальную тренировку до тех пор, пока вы не создадите другую интервальную тренировку. Вы можете использовать открытые интервалы, если вам известна дистанция, которую вы планируете бежать. При нажатии кнопки  устройства записывает интервал и перемещается к периоду отдыха.

Создание интервальной тренировки

1. Выберите **Menu** > **Training** > **Intervals** > **Edit** > **Interval** > **Type** (меню > тренировка > интервалы > правка > интервал > тип).


2. Выберите **Distance** (расстояние), **Time** (время) или **Open** (открытый).

ПОДСКАЗКА: Вы можете создать интервал «с открытым концом», выбрав настройку **Open** (открытый).

3. При необходимости введите значение расстояния или времени для интервала тренировки и выберите .

4. Выберите **Rest** (отдых) > **Type** (тип).

5. Выберите **Distance** (расстояние), **Time** (время) или **Open** (открытый).

6. При необходимости введите значение расстояния или времени для интервала отдыха и затем выберите .


7. Выполните одно или несколько из следующих действий:

- Для настройки количества повторов выберите **Repeat** (повтор).
- Для добавления к тренировке интервала разогрева с открытым концом выберите **Warm Up > On** (разогрев > вкл.)
- Для добавления к тренировке интервала заминки с открытым концом выберите **Cool Down > On** (заминка > вкл.)

Начало интервальной тренировки

1. Выберите **Menu > Training > Intervals > Do Workout** (меню > тренировка > интервалы > выполнить тренировку).



2. Нажмите кнопку .

3. Если ваша интервальная тренировка включает в себя разогрев, нажмите  для начала первого интервала.

4. Следуйте экранным инструкциям.

Когда вы завершите все интервалы, на экране появится соответствующее сообщение.

Остановка интервальной тренировки

- В любой момент нажмите кнопку  для завершения этапа тренировки.
- В любой момент нажмите кнопку  для остановки таймера.

Личные рекорды

После завершения действия устройство показывает новые личные рекорды, которые вы могли установить во время этой тренировки. Личные рекорды включают в себя минимальное время для нескольких стандартных дистанций, а также самый длинный забег или заезд.

Просмотр личных рекордов

1. Выберите **Menu (меню) > My Stats (моя статистика) > Records (рекорды)**.

2. Выберите вид спорта.

3. Выберите рекорд.

4. Выберите **View Record** (просмотреть рекорд).

Восстановление личных рекордов

Вы можете вернуть для каждого личного рекорда предыдущее записанное значение.

1. Выберите **Menu (меню) > My Stats (моя статистика) > Records (рекорды)**.

2. Выберите вид спорта.

3. Выберите рекорд для восстановления.

4. Выберите **Previous > Yes** (предыдущий > да).

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этой операции никакие сохраненные действия не будут удалены.

Удаление личного рекорда

1. **Menu (меню) > My Stats (моя статистика) > Records (рекорды)**.

2. Выберите вид спорта.

3. Выберите рекорд, который вы хотите удалить.

4. Выберите **Clear Record > Yes** (удалить рекорд > да).

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этой операции никакие сохраненные действия не будут удалены.

Удаление всех личных рекордов

1. Выберите **Menu (меню) > My Stats (моя статистика) > Records (рекорды)**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этой операции никакие сохраненные действия не будут удалены.

2. Выберите вид спорта.

3. Выберите **Clear All Records (удалить все рекорды) > Yes (да)**.

Будут удалены рекорды только для выбранного вида спорта.

Измерение частоты пульса

Данное руководство пользователя предназначено для моделей Forerunner 230 и 235. Функции измерения частоты пульса, описанные в этом разделе, относятся к обеим моделям Forerunner. Для использования данных функций необходим пульсометр.

Forerunner 230: Это устройство совместимо с пульсометрами ANT+®.

Forerunner 235: Это устройство оснащено встроенным пульсометром на запястье, а также совместимо с внешними пульсометрами ANT+.

Настройка зон частоты пульса

Устройство автоматически определяет ваши зоны частоты пульса, используя информацию профиля пользователя, задаваемую при начальной настройке. Кроме того, вы можете вручную ввести значения для каждой зоны частоты пульса.

1. Выберите **Menu > My Stats > User Profile > Heart Rate Zones** (меню > моя статистика > профиль пользователя > зоны частоты пульса).

2. Выберите **Max. HR** (максимальная частота пульса) и введите значение максимальной частоты пульса.

3. Выберите **Resting HR** (частота пульса покоя) и введите значение частоты пульса в состоянии покоя.

4. Выберите **Zones > Based On** (зоны > основано на).

5. Выберите один из следующих вариантов:

- BPM (уд./мин.) для просмотра и изменения зон частоты пульса, заданных в ударах/мин.
- %Max. HR для просмотра и изменения зон частоты пульса, заданных в процентах от максимальной частоты пульса.
- %HRR для просмотра и изменения зон частоты пульса, заданных в процентах от резерва частоты пульса (максимальная частота пульса минус частота пульса в состоянии покоя).

6. Выберите зону и введите значение для данной зоны.

Автоматическая настройка зон частоты пульса

Настройка по умолчанию позволяет устройству определить вашу максимальную частоту пульса и настроить зоны частоты пульса в процентах от максимальной частоты пульса.

- Убедитесь в точности настроек профиля пользователя (см. п. «Настройка профиля пользователя», стр. 8).
- Регулярно бегайте, используя совместимый пульсометр.
- Используйте несколько планов тренировок с заданной частотой пульса, доступных в приложении Garmin Connect.
- Анализируйте ваши показатели частоты пульса и время пребывания в зонах частоты пульса с помощью учетной записи Garmin Connect.

Расчет физиологических показателей

Для расчета физиологических показателей требуется совместимый пульсометр. Эти данные помогают в оценке вашей эффективности во время занятий бегом и велоспортом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В первое время расчетные данные могут быть не вполне точными. Для изучения ваших показателей устройству необходимо, чтобы вы выполнили несколько пробежек.






VO2 max.: Максимальный объем кислорода (в миллилитрах), который вы можете потребить на килограмм тела при максимальной нагрузке.

Прогнозируемые показатели на соревнованиях: Устройство использует расчетное значение VO2 max. и опубликованные источники данных для расчета времени, которое вы можете показать на стандартных дистанциях при вашем текущем физическом состоянии. При этом предполагается, что перед соревнованиями вы провели необходимую тренировку.

Рекомендации по восстановлению: Устройство показывает, сколько времени осталось до вашего полного восстановления, когда вы будете готовы к следующей интенсивной тренировке.

Расчетное значение VO2 Max

Значение VO2 max. представляет собой максимальный объем кислорода (в миллилитрах), который вы способны потребить в минуту в пересчете на килограмм массы тела при максимальной нагрузке. То есть, значение VO2 max. является показателем эффективности спортсмена, и оно должно увеличиваться по мере улучшения вашей физической формы. Оценочные данные VO2 max. предоставляются и поддерживаются компанией Firstbeat® Technologies Ltd. При подключении совместимого пульсометра к устройству Garmin® экране будет отображаться оценочное значение VO2 max. в режиме бега. Ваше оценочное значение VO2 max. показано на экране в виде численной величины и отметки на цветовой шкале.

	Фиолетовый	Превосходно
	Синий	Отлично
	Зеленый	Хорошо
	Оранжевый	Удовлетворительно
	Красный	Плохо

Данные и анализ VO2 max. предоставляются с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию вы можете найти в приложении (см. п. «Стандартные значения VO2 max.», стр. 13) и на сайте www.CooperInstitute.org.

Получение расчетного значения VO2 Max. для бега

Для использования этой функции требуется пульсометр. Для получения наиболее точной оценки VO2 max. вы должны завершить настройку профиля пользователя (см. п. «Настройка профиля пользователя», стр. 8) и задать максимальную частоту пульса (см. п. «Настройка зон частоты пульса», стр. 3).

Сначала оценочное значение может быть неточным. Чтобы устройство получило представление о ваших беговых способностях, вы должны выполнить несколько пробежек.

1. Бегайте на открытом воздухе не менее 10 минут.
2. После завершения пробежки выберите **Save** (сохранить).
3. Выберите **Menu** (меню) > **My Stats** (моя статистика) > **VO2 Max.**

Просмотр прогнозируемого времени для соревнований

Для использования этой функции требуется пульсометр. Для получения наиболее точной оценки вы должны завершить настройку профиля пользователя (см. п. «Настройка профиля пользователя», стр. 8) и ввести значение максимальной частоты пульса (см. п. «Настройка зон частоты пульса», стр. 3).

Ваше устройство использует расчетное значение VO2 Max (см. п. «Расчетное значение VO2 Max., стр. 4») и опубликованные источники данных для определения целевого времени прохождения дистанции на соревнованиях, основываясь на вашей текущей спортивной форме. При этом также подразумевается, что вы выполнили необходимую тренировку для подготовки к соревнованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала прогнозы могут быть неточными. Чтобы устройство получило представление о ваших беговых способностях, вы должны выполнить несколько пробежек.

Выберите **Menu** (меню) > **My Stats** (моя статистика) > **Race Predictor** (прогноз соревнований).

На экране устройства будет показано прогнозируемое время для дистанций 5 км, 10 км, полумарафона и марафона.

Рекомендации по восстановлению

При использовании устройства Garmin вместе с пульсометром вы можете просматривать информацию о том, сколько времени осталось до того, как вы полностью восстановитесь после нагрузки и будете снова готовы к интенсивной тренировке. Технология «Рекомендации по восстановлению» предоставляется и поддерживается Firstbeat Technologies Ltd.



Время восстановления: Значение времени восстановления будет показано сразу же после завершения тренировки. Вычитающий таймер будет отсчитывать время, оставшееся до начала следующей интенсивной тренировки.

Включение функции «Рекомендации /по восстановлению»

Для получения наиболее точной оценки вы должны завершить настройку профиля пользователя (см. п. «Настройка профиля пользователя», стр. 8) и настроить максимальную частоту пульса (см. п. «Настройка зон частоты пульса», стр. 3).

1. Выберите **Menu** > **My Stats** > **Recovery Advisor** > **Status** > **On** (меню > моя статистика > рекомендации по восстановлению > состояние > вкл.)

2. Начинаяте пробежку.

3. После завершения пробежки выберите **Save** (сохранить).

Появится время восстановления. Максимальное время – 4 дня.

Частота пульса восстановления

Если во время тренировки вы используете пульсометр, то вы можете просматривать значение частоты пульса восстановления после каждого занятия. Частота пульса восстановления представляет собой разность между частотой пульса во время тренировки и частотой пульса две минуты спустя после завершения тренировки. Например, вы выключаете таймер после обычной пробежки. В этот момент ваша частота пульса составляет 140 уд./мин. Через 2 минуты, в течение которых вы выполняли заминку или просто отдыхали, частота вашего пульса снизилась до 90 уд./мин. Таким образом, ваша частота пульса восстановления составила 50 уд./мин. (140 – 90). Некоторые исследования установили взаимосвязь частоты пульса восстановления и состояния сердца. Чем больше это значение, чем лучше состояние сердца.

ПОДСКАЗКА: Для получения более точных результатов рекомендуем вам не двигаться в течение двух минут, пока устройство рассчитывает значение частоты пульса восстановления. После того, как этот показатель появится на экране, вы можете его удалить или сохранить.

Отключение пульсометра на запястье

По умолчанию для пульсометра устройства Forerunner 235 выбрана настройка «**Auto**». Это значит, что прибор использует встроенный датчик на запястье, если только к устройству не подключен дополнительный пульсометр. Выберите **Menu** (меню) > **Settings** (настройки) > **Heart Rate Monitor** (пульсометр) > **Off** (выкл.)

Смарт-функции

Настройка сопряжения со смартфоном

Для выполнения настройки и использования всех возможностей устройства Forerunner вы должны наладить сопряжение прибора со смартфоном

1. Зайдите на сайт www.garmin.com/intosports/apps и загрузите приложение **Garmin Connect Mobile** на смартфон.

2. На устройстве Forerunner выберите **Menu** (меню) > **Settings** (настройки) > **Bluetooth** > **Pair Mobile Device** (сопряжение мобильного устройства).

3. Откройте приложение Garmin Connect Mobile.

4. Выполните одно из следующих действий для добавления вашего устройства к учетной записи Garmin Connect:+

- Если это первое устройство, для которого вы настраиваете сопряжение с помощью приложения Garmin Connect Mobile, следуйте экранному инструкциям.
- Если вы уже устанавливали сопряжение для другого устройства с помощью приложения Garmin Connect Mobile, выберите в настройках **Garmin Devices** (устройства Garmin) > +. Затем следуйте экранному инструкциям.

Оповещения от смартфона

Для просмотра данных оповещений необходимо настроить сопряжение устройства Forerunner с совместимым смартфоном. При получении сообщений смартфон будет передавать оповещения на устройство.

Включение оповещений Bluetooth

1. Выберите **Menu** (меню) > **Settings** (настройки) > **Bluetooth** > **Smart Notifications** (оповещения от смартфона).

2. Выберите **During Activity** (во время занятия).

3. Выберите **Off** (выкл.), **Show Calls Only** (показывать только вызовы) или **Show All** (показывать все).

4. Выберите **Not During Activity** (не во время занятия).

5. Выберите **Off** (выкл.), **Show Calls Only** (показывать только вызовы) или **Show All** (показывать все).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете изменить звуковые сигналы для оповещений.

Просмотр оповещений

- Когда оповещение появляется на устройстве Forerunner, нажмите кнопку  для просмотра оповещения.
- Нажмите кнопку  для удаления оповещения.
- Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку  для просмотра всех оповещений с помощью виджета оповещений.


Управление оповещениями

С помощью совместимого смартфона вы можете управлять оповещениями, появляющимися на экране прибора Forerunner.

Выполните одно из следующих действий:

- Если вы используете устройство Apple®, то с помощью настроек центра уведомлений смартфона выберите позиции, которые будут показаны на экране прибора Forerunner.
- Если вы используете устройство Android™, то с помощью настроек приложения Garmin Connect Mobile выберите позиции, которые будут показаны на экране прибора Forerunner.

Вызов кнопок для управления прослушиванием музыки

Для использования этой функции требуется настроить сопряжение устройства с совместимым смартфоном. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку . Выберите **Music Controls** (управление музыкой).

Прослушивание звуковых сообщений во время пробежки

Для возможности настройки звуковых сообщений необходимо установить сопряжение между прибором Forerunner и смартфоном с приложением Garmin Connect Mobile.

Вы можете настроить приложение Garmin Connect Mobile на выдачу мотивирующих звуковых сообщений во время пробежки. Такие сообщения включают номер круга и время круга, темп или скорость, а также данные частоты пульса. На время выдачи такого сообщения приложение Garmin Connect Mobile отключает звук основного аудиосигнала смартфона. Уровень громкости можно настроить с помощью приложения Garmin Connect Mobile.

1. В настройках приложения Garmin Connect Mobile выберите **Garmin Devices** (устройства Garmin).
2. Выберите ваше устройство.
3. При необходимости выберите **Device Settings** (настройки устройства).
4. Выберите **Audio Alerts** (звуковые сообщения).

Виджеты

Устройство поставляется с предустановленными виджетами, обеспечивающими наглядную информацию. Для использования некоторых виджетов требуется подключение Bluetooth к совместимому смартфону.

Оповещения:

Устройство предупреждает вас о входящих вызовах и текстовых сообщениях в соответствии с настройкой оповещений смартфона.

Календарь:

На экране прибора отображаются предстоящие встречи, записанные в календаре смартфона.

Погода: Отображение текущей температуры и прогноза погоды.

Слежение за активностью:

Устройство отслеживает количество шагов за день, целевое количество шагов, пройденное расстояние, сожженные калории и показатели сна.





Частота пульса:

Устройство отображает текущую частоту пульса (уд./мин.), минимальную частоту пульса в состоянии покоя за текущий день и график частоты пульса.



Кнопки управления: Позволяет включать и отключать подключение Bluetooth и некоторые функции («Не беспокоить», поиск телефона и ручную синхронизацию).

Управление VIRB: Позволяет управлять экшн-камерой при наличии сопряжения между устройствами VIRB и Forerunner.

Виджеты управления Bluetooth

	Включение и выключение режима «Не беспокоить»
	Включение и выключение технологии Bluetooth
	Синхронизация ваших данных с приложением Garmin Connect Mobile
	Активация функции поиска телефона. Устройство передает сигнал на смартфон, сопряженный с прибором Forerunner и находящийся в пределах диапазона Bluetooth.

Вызов виджета погоды

1. Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку  для вызова виджета погоды.
2. Нажмите кнопку  для просмотра почасовых данных погоды.

3. Прокрутите экран вниз для просмотра погоды по дням.

Дистанционное управление экшн-камерой VIRB

Вы можете управлять экшн-камерой VIRB с помощью устройства Forerunner. Информацию о покупке камеры см. на сайте www.garmin.com/VIRB.

Управление экшн-камерой VIRB

Для возможности использования функции дистанционного управления VIRB вы должны включить соответствующую настройку на камере. Подробные инструкции вы можете найти в «Руководстве пользователя камеры VIRB».

1. Включите камеру VIRB.
2. Установите сопряжение камеры VIRB с прибором Forerunner (см. п. «Сопряжение с датчиками ANT+», стр. 7).
3. На устройстве Forerunner выберите камеру VIRB. После установки сопряжения с камерой VIRB к экранам данных активного профиля будет добавлен экран VIRB.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Выберите **Timer Start/ Stop** (запуск/остановка таймера), чтобы управлять камерой с помощью кнопки таймера .

Запись видео будет автоматически запускаться и останавливаться с помощью таймера устройства Forerunner. Подключаемые функции Bluetooth. Прибор Forerunner позволяет использовать несколько подключаемых функций Bluetooth для совместимого смартфона с помощью приложения Garmin Connect Mobile. Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.com/intosports/apps.

LiveTrack (живое слежение): Эта функция позволяет вашим друзьям и близким следить за вашими соревнованиями и тренировками в режиме реального времени. Вы можете пригласить других людей через электронную почту или социальные сети, позволяя им просматривать ваши актуальные данные на странице слежения Garmin Connect.

Загрузка занятий: Автоматическая передача занятия в приложение Garmin Connect Mobile сразу же после окончания записи этого занятия.

Обновление программного обеспечения:

Устройство загружает последние обновления программного обеспечения по беспроводному каналу связи. При следующем включении прибора следуйте экранным инструкциям для обновления ПО.

Загрузка плана тренировки: Найдите интересующий вас план тренировки в приложении Garmin Connect Mobile и передайте его на устройство по беспроводному каналу связи.

Взаимодействие с социальными сетями:

Размещение обновления на сайте ваших любимых социальных сетей при передаче занятия в приложение Garmin Connect Mobile.



Оповещения: Просмотр оповещений и сообщений от смартфона на экране прибора Forerunner.

Включение предупреждения о подключении к смартфону




Вы можете настроить прибор Forerunner на предупреждение о подключении и отключении сопряженного смартфона с помощью беспроводной технологии Bluetooth. Выберите **Menu** (меню) > **Settings** (настройки) > **Bluetooth** > **Connection Alert** (предупреждение о подключении) > **On** (вкл.)

Поиск потерявшегося смартфона

Устройство Forerunner включает функцию поиска потерявшегося смартфона, для которого было установлено сопряжение Bluetooth и который находится в пределах диапазона Bluetooth.

1. Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку  для вызова виджета управления.
2. Выберите  > **Find My Phone** (поиск моего телефона). Устройство Forerunner начнет поиск сопряженного смартфона. На экране прибора будут показаны полоски, обозначающие мощность сигнала Bluetooth. Ваш смартфон начнет выдавать звуковой сигнал.
3. Нажмите  для остановки поиска.

Отключение технологии Bluetooth

1. Находясь на экране времени суток, нажмите кнопку  для вызова виджета управления.
2. Выберите  > **Bluetooth > Off** (отключить). Когда технология Bluetooth отключена, значок  становится серым.

Контент Connect IQ™

Вы можете добавлять на устройство контент Connect IQ, предоставляемый компанией Garmin и другими провайдерами, с помощью приложения Garmin Connect Mobile. Вам доступны циферблаты, поля данных, виджеты и приложения.

Циферблаты: Для изменения внешнего вида ваших часов.

Поля данных: Вы можете загружать новые поля данных, отображающие данные датчиков, занятий и архива. Также вы можете добавлять поля данных Connect IQ к встроенным функциям и страницам.

Виджеты: Для обеспечения наглядной информации, включая данные датчиков и оповещения.

Приложения: Для добавления к устройству новых функций, включая новые типы занятий в рамках спорта и активного отдыха.

Загрузка контента Connect IQ

Прежде чем загрузить контент Connect IQ из приложения Garmin Connect Mobile, вы должны установить сопряжение прибора Forerunner с вашим смартфоном, на котором запущено приложение Garmin Connect Mobile.

1. В настройках приложения **Garmin Connect Mobile** выберите **Connect IQ Store**.
2. При необходимости выберите устройство.
3. Выберите тип контента Connect IQ.
4. Следуйте экранным инструкциям.

Загрузка контента Connect IQ с помощью компьютера

1. Подключите прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Подключитесь к сайту www.garminconnect.com.
3. Среди виджетов устройства выберите **Connect IQ Store**.
4. Выберите контент **Connect IQ**.
5. Выберите **Send to Device** (передать на устройство) и следуйте экранным инструкциям.

Архив

Архивные данные включают в себя время, расстояние, калории, средний темп или скорость, информацию по кругам, а также показания дополнительных датчиков ANT+.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда память устройства заполняется, новые данные будут записываться поверх самых старых данных.


Просмотр архива

1. Выберите **Menu > History > Activities** (меню > архив > занятия).
2. Нажимая на кнопку  или , просмотрите сохраненные занятия.
3. Выберите занятие.
4. Выберите одну из следующих опций:
 - **Details** (детали) для просмотра дополнительной информации о выбранном занятии.
 - **Laps** (круги) для выбора круга и просмотра дополнительной информации о каждом круге.
 - **Time in Zone** (время в зоне) для просмотра времени, проведенного вами в каждой зоне частоты пульса.
 - **Delete** (удалить) для удаления выбранного занятия.

Просмотр времени в каждой зоне частоты пульса

Для использования этой функции необходимо установить сопряжение устройства с совместимым пульсометром, завершить занятие и сохранить его.

Анализ времени, проведенного в каждой зоне частоты пульса, поможет выбрать нужную интенсивность тренировки.

1. Выберите  > **History** (архив) > **Activities** (занятия).
2. Выберите занятие.
3. Выберите **Time in Zone** (время в зоне).

Просмотр итоговых данных

Вы можете просмотреть суммарные показания расстояния и времени, сохраненные на устройстве.

1. Выберите **Menu > History > Totals** (меню > архив > итоговые данные).
2. Выберите опцию для просмотра итоговых данных за неделю или за месяц.

Удаление архива

1. Выберите **Menu > History > Options** (меню > архив > опции).
2. Выберите одну из следующих опций:
 - **Delete All Activities** (удалить все действия) для удаления всех действий из архива.
 - **Reset Totals** (обнуление итоговых данных) для обнуления всех итоговых данных расстояния и времени.
3. Подтвердите ваш выбор.

Управление данными

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство не совместимо с Windows® 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и более ранними версиями.

Удаление файлов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы не знаете назначение файла, не удаляйте его. В памяти прибора содержатся важные системные файлы, которые нельзя удалять.

1. Откройте диск или том Garmin.
2. При необходимости откройте папку или том.

3. Выделите файл, который вы хотите удалить.
4. Нажмите на кнопку **Delete** (удалить) на клавиатуре компьютера.

Отключение USB-кабеля

Если прибор подключен к компьютеру как съемный диск или том, то вы должны использовать безопасное отключение устройства от компьютера, чтобы не потерять данные. Если же прибор подключен к компьютеру Windows как портативное устройство, то операция безопасного отключения не нужна.

1. Выполните одно из следующих действий:
 - В компьютерах Windows выберите значок Безопасное извлечение устройства в панели оповещений и выберите ваше устройство.
 - В компьютерах Mac перетащите значок тома в «Корзину».
2. Отсоедините кабель от вашего компьютера.

Передача данных в учетную запись Garmin Connect

Вы можете загружать все ваши данные в учетную запись приложения Garmin Connect для проведения подробного анализа. Кроме того, вы можете просматривать трек занятий на карте и обмениваться данными с друзьями.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Зайдите на сайт www.garminconnect.com/start.
3. Следуйте экранной инструкции.

Garmin Connect

С помощью Garmin Connect вы можете связываться с друзьями. Приложение Garmin Connect предоставляет инструменты для отслеживания и анализа данных, а также для обмена информацией. Вы можете записывать события вашей активной жизни, включая пробежки, прогулки, велосипедные и плавательные тренировки, походы, триатлон и многое другое. Для бесплатного создания новой учетной записи зайдите на сайт www.garminconnect.com/start.



Хранение занятий: После завершения и сохранения занятия в памяти прибора вы можете загрузить данные в приложение Garmin Connect и хранить их там сколько захотите.

Анализ данных: Вы можете просматривать подробную информацию о записанном действии, включая время, расстояние, высоту, частоту пульса, сожженные калории, а также карту (вид сверху), графики темпа и скорости и настраиваемые отчеты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые данные требуют использования дополнительных аксессуаров, например, пульсометра.

Планирование тренировок: Вы можете выбрать спортивную цель и загрузить один из планов тренировок с графиком занятий на каждый день.

Отслеживание прогресса: Отслеживайте количество шагов каждый день, присоединяйтесь к дружеским соревнованиям и выполняйте поставленные цели.

Обмен информацией о действиях: Вы можете пересылать данные другим пользователям по электронной почте или размещать ссылки на ваши действия в социальных сетях.

Управление настройками: Используя учетную запись Garmin Connect, вы можете настраивать устройство и задавать пользовательские установки.

Доступ к Connect IQ Store: Вы можете загружать приложения, циферблаты, поля данных и виджеты.

Настройка устройства

Датчики ANT+

Вместе с устройством могут быть использованы беспроводные датчики ANT+. Дополнительную информацию о совместимости и покупке датчиков см. на сайте <http://buy.garmin.com>.

Сопряжение с датчиками ANT+

Под сопряжением понимается процедура подключения беспроводных датчиков ANT+, например, соединение пульсометра с устройством Garmin®. Перед тем, как впервые подключить датчик ANT+ к устройству, необходимо установить сопряжение между прибором и датчиком. Затем устройство будет подключаться к датчику автоматически после начала действия, если датчик активен и находится в пределах диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комплект вашего устройства входит датчик ANT+, то сопряжение уже установлено.

1. Установите датчик или наденьте пульсометр.
2. Поднесите устройство к датчику на расстояние не более 1 см и дождитесь, пока не будет установлено соединение.

Когда прибор обнаружит датчик, на экране появится сообщение. Вы можете настроить поле данных для отображения показаний датчика.

3. Выберите **Menu > Settings > Sensors and Accessories** (меню > настройки > датчики и аксессуары) для управления датчиками ANT+ (если необходимо).

Шагомер

Устройство совместимо с шагомером. Вы можете использовать этот датчик для записи темпа и расстояния вместо GPS-приемника, когда тренируетесь в закрытых помещениях или при слабом сигнале от спутников GPS. Шагомер находится в режиме ожидания и готов передавать данные (как пульсометр).

После 30 минут в неактивном состоянии шагомер отключается для экономии заряда батареи. При низком заряде батареи на экране прибора появляется сообщение. Это означает, что заряда батареи хватит примерно на пять часов.

Пробежка с использованием шагомера

Перед пробежкой вы должны настроить сопряжение шагомера с устройством Forerunner (см. п. «Сопряжение с датчиками ANT+», стр. 7).

Вы можете использовать шагомер во время тренировок в закрытых помещениях для записи данных темпа, расстояния и частоты шагов. Во время пробежек на открытом воздухе шагомер обеспечивает запись данных частоты шагов наряду с показаниями темпа и расстояния от GPS-приемника.

1. Установите шагомер в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к аксессуару.
2. Выберите профиль занятий **Run Indoor** (бег в закрытых помещениях).
3. Начинайте пробежку.

Калибровка шагомера

Калибровка шагомера выполняется автоматически. Точность показаний скорости и расстояния будет улучшена после нескольких пробежек на открытом воздухе с включенным GPS-приемником.

Настройка профиля пользователя

Вы можете задать такие настройки, как пол, год рождения, рост, вес и зоны частоты пульса. Устройство использует эту информацию для расчета точных показателей тренировки.

1. Выберите **Menu** (меню) > **My Stats** (моя статистика) > **User Profile** (профиль пользователя).
2. Выберите опцию.

Профили занятий

Профиль занятий представляет собой набор настроек, который обеспечивает оптимальную работу устройства в зависимости от способа использования. Например, во время бега и езды на велосипеде в приборе применяются разные настройки и экраны данных.

Если вы выбрали какой-либо профиль занятий и изменили настройки (например, поля данных или предупреждения), то эти изменения будут автоматически сохранены как часть профиля.

Изменение профиля занятий

В устройстве предусмотрены профили занятий по умолчанию. Вы можете изменить каждый из сохраненных профилей.

ПОДСКАЗКА: Для профилей занятий по умолчанию используются различные цвета, чтобы вам было удобно различать режимы видов спорта.

1. Выберите **Menu** (меню) > **Settings** (настройки) > **Activity Profiles** (профили занятий).

2. Выберите профиль.

Вы можете включать и отключать индикацию профилей занятий по умолчанию.

Настройки занятий

Эти опции позволяют вам настроить устройство в соответствии с требованиями ваших тренировок. Например, вы можете настраивать экраны данных и включать необходимые предупреждения и функции.

Настройка экранов данных

Вы можете менять настройки экранов данных в соответствии с вашими спортивными целями и используемыми дополнительными аксессуарами. Например, вы можете настроить один из экранов на индикацию темпа круга или зоны частоты пульса.

1. Выберите **Menu** > **Activity Settings** > **Data Screens** (меню > настройки занятий > экраны данных).

2. Выберите экран.

Некоторые экраны можно включить или отключить.

3. При необходимости измените количество полей данных.

4. Выберите поле данных для изменения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вы можете использовать предупреждения для задания определенных целевых параметров тренировки - частоты пульса, темпа, времени, расстояния, частоты шагов и количества сожженных калорий, а также для настройки интервалов бега / ходьбы.

Настройка предупреждений диапазона

Благодаря этой функции устройство выдает предупреждения, когда вы выходите за пределы определенного диапазона значений. Например, если вы используете дополнительный пульсометр, то вы можете настроить прибор на выдачу предупреждений, когда частота пульса будет ниже зоны 2 и выше зоны 5 (см. п. «Настройка зон частоты пульса», стр. 3).

1. Выберите **Menu** > **Activity Settings** > **Alerts** > **Add New** (меню > настройки занятий > предупреждения > добавить новое).

2. Выберите тип предупреждения.

В зависимости от используемых аксессуаров и профиля занятия можно использовать предупреждения по частоте пульса, темпу, скорости и частоте шагов.

3. При необходимости включите предупреждение.

4. Выберите зону или введите параметр для каждого предупреждения.

Каждый раз, когда соответствующий параметр станет меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения, на экране устройства будет появляться сообщение. Если включены звуковые сигналы, то прибор будет также выдавать звуковой сигнал или вибросигнал (см. п. «Настройка звуковых сигналов устройства», стр. 9).

Настройка повторного предупреждения

Повторное предупреждение выдается каждый раз, когда устройство записывает определенное значение или интервал. Например, вы можете настроить прибор на выдачу предупреждения каждые 30 минут.

1. Выберите **Menu** > **Activity Settings** > **Alerts** > **Add New** (меню > настройки занятий > предупреждения > добавить новое).

2. Выберите одну из следующих опций:

- Выберите **Custom** (пользовательский), выберите сообщение и тип предупреждения.
- Выберите **Time** (время), **Distance** (расстояние) или **Calories** (калории).

3. Введите значение.

Каждый раз при достижении заданного параметра на экране устройства будет появляться сообщение. Если включены звуковые сигналы, то прибор будет также выдавать звуковой сигнал или вибросигнал (см. п. «Настройка звуковых сигналов устройства», стр. 9).

Настройка предупреждений для перерыва на ходьбу
Некоторые программы тренировки бегунов включают в себя регулярное прерывание бега периодами ходьбы. Например, вы можете выбрать такой повторяющийся график: 4 минуты бега и 1 минута ходьбы. В этом режиме также может использоваться функция **Auto Lap®** (автоматическое начало круга).

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждения для перерыва на ходьбу доступны только для профилей бега.

1. Выберите **Menu > Activity Settings > Alerts > Add New** (меню > настройки занятий > предупреждения > добавить новое).
 2. Выберите **Run/Walk** (бег/ ходьба).
 3. Введите время для интервала бега.
 4. Введите время для интервала ходьбы.
- Каждый раз при окончании периода бега или ходьбы на экране устройства будет появляться сообщение. Если включены звуковые сигналы, то прибор будет также выдавать звуковой сигнал или вибросигнал (см. п. «[Настройка звуковых сигналов устройства](#)», стр. 9).

Изменение предупреждения

1. Выберите **Menu > Activity Settings > Alerts** (меню > настройки занятий > предупреждения).
2. Выберите предупреждение.
3. Измените параметры или настройки предупреждения.

Использование функции «Автоматическая пауза»

Функция «**Auto Pause**» (авто пауза) позволяет автоматически останавливать таймер, когда вы прекращаете движение, или ваша скорость (или темп) падает ниже заданного значения. Эта функция может быть полезна в ситуациях, когда ваш маршрут включает светофоры или другие места, где приходится останавливаться или замедлять движение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда таймер остановлен или стоит на паузе, данные не записываются в архив.

1. Выберите **Menu > Activity Settings > Auto Pause** (меню > настройки занятий > автоматическая пауза).
2. Выберите одну из следующих опций:
 - **When Stopped** (при остановке) – таймер автоматически останавливается, когда прекращается движение.
 - **Custom** (пользовательский) – таймер автоматически останавливается, когда скорость (или темп) падает ниже заданного значения.

Отметка кругов по расстоянию

Вы можете использовать функцию «**Auto Lap**» (автоматическое начало круга) для автоматической отметки кругов через определенное расстояние. Эта функция может быть полезна для сравнения ваших результатов на различных отрезках забега (например, каждая миля или каждые 5 км).

1. Выберите **Menu > Activity Settings > Laps > Auto Distance** (меню > настройки занятий > круги > авто расстояние).
2. Выберите расстояние.

Каждый раз при завершении круга на экране устройства будет показано сообщение с временем прохождения последнего круга. Если включены звуковые сигналы, то прибор будет также выдавать звуковой сигнал или вибросигнал (см. п. «[Настройка звуковых сигналов устройства](#)», стр. 9).

При необходимости вы можете настроить экраны данных на индикацию дополнительных данных для круга.

Использование функции автоматической прокрутки

Используйте эту функцию для автоматической прокрутки всех страниц с данными тренировки при работающем таймере.

1. Выберите **Menu > Activity Settings > Auto Scroll** (меню > настройки занятий > автоматическая прокрутка).
2. Выберите скорость индикации.

Изменение настройки GPS

По умолчанию устройство использует сигналы GPS для расчета местоположения. Для улучшения надежности и скорости позиционирования в сложных условиях вы можете использовать спутники GPS и ГЛОНАСС. При этом также наблюдается сокращение периода работы батареи (по сравнению с использованием только спутников GPS). Выберите **Menu** (меню) > **Activity Settings** (настройки занятий) > **GPS > GPS + GLONASS**.

Настройки таймаута для экономии заряда батареи

Настройки таймаута определяют, в течение какого времени устройство остается в режиме тренировки (например, когда вы ожидаете начала соревнования). Выберите **Menu > Activity Settings > Power Save Timeout** (меню > настройки занятий > экономичный таймаут).

Normal (нормальный): Устройство переключается в режим часов с низким потреблением заряда батареи после 5 минут бездействия.

Extended (расширенный): Устройство переключается в режим часов с низким потреблением заряда батареи после 25 минут без действий. Использование этого режима может привести к более быстрому расходу заряда батареи.

Настройки слежения за активностью

Выберите **Menu > Settings > Activity Tracking** (меню > настройки > слежение за активностью).

Status (состояние): Включение функции слежения за активностью.

Move Alert (предупреждение о движении):

Отображение сообщения и индикатора движения на экране времени суток. Если включены звуковые сигналы, то прибор будет также выдавать звуковой сигнал или вибросигнал (см. п. «[Настройка звуковых сигналов устройства](#)», стр. 9).

Системные настройки

Выберите **Menu > Settings > System** (меню > настройки > система).

- Настройки языка (см. п. «[Изменение языка устройства](#)», стр. 9).
- Настройки времени (см. п. «[Настройки времени](#)», стр. 9).
- Настройки подсветки (см. п. «[Настройки подсветки](#)», стр. 9).
- Настройки звука (см. п. «[Настройка звуковых сигналов устройства](#)», стр. 9).
- Настройки единиц измерения (см. п. «[Изменение единиц измерения](#)», стр. 9).

- Настройки формата (см. п. «Настройки формата», стр. 9).
- Настройки записи данных (см. п. «Настройки записи данных», стр. 9)

Изменение языка устройства

Выберите **Menu > Settings > System > Language** (меню > настройки > система > язык).

Настройки времени

Выберите **Menu > Settings > System > Clock** (меню > настройки > система > время).

Watch Face (циферблат): Позволяет выбрать дизайн циферблата.

Use Profile Color (использовать цвет профиля): Настройка цветового оформления для экрана времени суток в соответствии с цветом профиля занятия.

Background (фон): Выбор черного или белого цвета фона.

Time Format (формат времени): Выбор 12- или 24-часовой формат времени.

Set Automatically (авто настройка): Позволяет ввести время вручную или установить время автоматически на основе данных GPS-приемника.

Часовые пояса

Каждый раз при включении устройства и приеме спутниковых сигналов на экране прибора будет автоматически отображаться ваш часовой пояс и текущее время суток.

Ручная настройка времени

По умолчанию время устанавливается автоматически, когда устройство принимает спутниковые сигналы.

1. Выберите **Menu > Settings > System > Clock > Set Automatically > Off** (меню > настройки > система > время > авто настройка > выкл.).
2. Выберите опцию **Set Time** (настроить время) и введите текущее время суток.

Настройка будильника

1. Выберите **Menu > Settings > Alarms > Add New > Status > On** (меню > настройки > будильники > добавить новый > состояние > вкл.).
2. Выберите опцию **Time** (время) и введите время.
3. Выберите **Sounds** (звуки) и выберите нужную опцию.
4. Выберите **Repeat** (повтор) и выберите нужную опцию.

Удаление будильника

1. Выберите **Menu > Settings > Alarms** (меню > настройки > будильники).
2. Выберите будильник.
3. Выберите **Remove > Yes** (удалить > да).

Настройки подсветки

Выберите **Menu > Settings > System > Backlight** (меню > настройки > система > подсветка).

Keys and Alerts (кнопки и предупреждения): Настройка включения подсветки при нажатии кнопок и выдаче предупреждений.

Wrist Turn (поворот запястья): Настройка автоматического включения подсветки при повороте запястья по направлению к телу.

Timeout (время отключения): Позволяет настроить период работы подсветки.

Настройка звуковых сигналов устройства

Устройство может выдавать звуковые сигналы при нажатии на кнопки или при выдаче предупреждений. Также прибор включает вибросигнал.

Выберите **Menu > Settings > System > Sounds** (меню > настройки > система > звуки).

Изменение единиц измерения

Вы можете изменить единицы измерения расстояния, темпа, скорости, веса, роста и температуры.

1. Выберите **Menu > Settings > System > Units** (меню > настройки > система > единицы измерения).
2. Выберите тип единиц измерения.
3. Выберите единицы измерения.

Настройки формата

Выберите **Menu > Settings > System > Format** (меню > настройки > система > формат).

Pace/ Speed Preference (параметры темпа/ скорости): Настройка устройства на индикацию скорости или темпа для бега, велоспорта или других типов занятий. Эта настройка влияет на несколько опций тренировки, архив и предупреждения.

Start of Week (начало недели): Настройка первого дня недели для индикации итоговых данных за неделю в архиве.

Настройки записи данных

Выберите **Menu > Settings > System > Data Recording** (меню > настройки > система > запись данных).

Smart: Запись ключевых точек, в которых менялось направление, темп или частота пульса. При этом запись занятия занимает меньше места, что позволяет сохранить больше занятий в памяти устройства.

Every Second (каждая секунда): Запись точек происходит раз в секунду. При этом создается очень подробная запись вашего занятия, что существенно увеличивает размер файла.

Информация об устройстве

Зарядка устройства

⚠ ВНИМАНИЕ

Данное устройство содержит литий-ионную батарею. Правила безопасности и важную информацию о приборе вы можете найти в руководстве Important Safety and Product Information (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством.

⚠ ВНИМАНИЕ

Для защиты от коррозии тщательно вытирайте и просушивайте контакты и окружающую область перед зарядкой устройства или подключением к компьютеру. Инструкции по чистке прибора приведены в приложении.

1. Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера.
2. Совместите контакты зарядного устройства с контактами на задней стороне прибора. Надежно присоедините зарядный зажим (1) к прибору.



3. Зарядите прибор полностью.
4. Нажмите на (2) для снятия зарядного устройства.

Технические характеристики устройства Forerunner

Тип батареи	Аккумуляторная встроенная литий-ионная батарея
Период работы батареи Forerunner 230, режим часов	До 12 недель
	До 11 недель с функцией слежения за активностью
	До 5 недель с функцией слежения за активностью и оповещениями со смартфона
Период работы батареи Forerunner 230, режим занятий	До 16 часов в режиме GPS
	До 16 часов в режиме GPS+ГЛОНАСС
Период работы батареи Forerunner 235, режим часов	До 9 недель
	До 8 недель с функцией слежения за активностью
	До 4 недель с функцией слежения за активностью и оповещениями со смартфона
	До 9 дней с функцией слежения за активностью, оповещениями со смартфона и активным пульсометром на запястье
Период работы батареи Forerunner 235, режим занятий с пульсометром на запястье	До 11 часов в режиме GPS
	До 9 часов в режиме GPS+ГЛОНАСС
Водостойкость	5 атм*
Диапазон рабочих температур	От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Диапазон температур зарядки	От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)
Радиочастота/ протокол	Протокол беспроводной связи 2,4 ГГц ANT+™ Технология беспроводной связи 2,4 ГГц ANT+

*Устройство выдерживает давление, эквивалентное погружению на глубину 50 метров.

Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.com/waterrating

Технические характеристики пульсометра

Тип батареи	Батарея CR2023, 3 В, заменяется пользователем
Период работы батареи	До 4,5 лет (при работе 1 час в день)
Водостойкость	3 АТМ*
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство не передает данные частоты пульса во время плавания.	
Диапазон рабочих температур	От -5° до 50° C (от 23° до 122° F)
Радио частота/протокол	Протокол беспроводной связи 2,4 ГГц ANT+

* Устройство выдерживает давление, эквивалентное погружению на глубину 30 метров.

Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.com/waterrating.

Уход за устройством

⚠ ВНИМАНИЕ

Избегайте грубого обращения с устройством и чрезмерных ударных нагрузок, поскольку это может сократить срок службы.

Не нажимайте на кнопки под водой.
Не используйте острые предметы для чистки устройства. Не допускайте контакта устройства с химическими очистителями, растворителями и репеллентами, поскольку они могут повредить пластиковые компоненты и покрытия. Тщательно промойте устройство пресной водой после воздействия хлорки, морской воды, солнцезащитного крема, косметических средств, спирта или прочих веществ. Длительный контакт с вышеперечисленными веществами может повредить корпус устройства. Не храните прибор в местах, где он может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур, поскольку это может привести к серьезным поломкам.

Чистка устройства

⚠ ВНИМАНИЕ

Даже небольшое количество пота или влаги может вызвать коррозию электрических контактов при подключении к зарядному устройству, что, в свою очередь, может препятствовать зарядке и передаче данных.

1. Протрите устройство салфеткой, смоченной в несильном бытовом очистителе.
2. Вытрите насухо.
После чистки дайте устройству полностью просохнуть.

Уход за пульсометром

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед чисткой ленты необходимо отстегнуть и снять модуль. Скопление пота и соли на ленте может снижать способность пульсометра к передаче точных данных.

- Подробные инструкции по чистке пульсометра см. на сайте www.garmin.com/HRMcare.
- Споласкивайте ленту после каждого использования.
- Стирайте ленту в машине после каждых 7 использований.
- Не просушивайте ленту в сушильном приборе.
- Для просушки ленты повесьте ее или разложите на плоской поверхности.
- Для продления срока службы устройства отстегивайте модуль, когда не пользуетесь им.

Батареи, заменяемые пользователем

⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте острые предметы для извлечения батарей. Храните батареи в местах, недоступных для детей. Не кладите батареи в рот. При случайном проглатывании обратитесь к врачу или в местный центр, занимающийся отравлениями и ядами.

Заменяемые батареи могут содержать материал перхлорат. При работе с этим материалом могут применяться специальные правила. См. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По вопросу утилизации батарей обратитесь в местную организацию, ведающую утилизацией технических отходов.

Поддержка и обновления

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) обеспечивает удобный доступ к перечисленным ниже услугам для устройств Garmin.

- Регистрация устройства.
- Руководства пользователя для устройства.
- Обновление программного обеспечения
- Загрузка данных в Garmin Connect.

Просмотр информации об устройстве

Вы можете просмотреть идентификационный номер устройства, версию программного обеспечения, нормативную информацию и лицензионное соглашение. Выберите **Menu > Settings > System > About** (меню > настройки > система > инфо).



Получение дополнительной информации

- Зайдите на сайт www.garmin.com/intosports.
- Зайдите на сайт www.garmin.com/learningcenter.
- Зайдите на сайт <http://buy.garmin.com> или свяжитесь с дилером Garmin для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных деталях.

Перезагрузка прибора

Если прибор перестал реагировать на ваши команды, вы можете выполнить его перезагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перезагрузка устройства может вызвать удаление ваших данных или настроек.

1. Удерживайте кнопку  в нажатом положении в течение 15 секунд. Устройство выключится.
2. Для включения устройства нажмите кнопку  и удерживайте ее в нажатом положении 1 секунду.

Поиск и устранение неисправностей

Поддержка и обновления

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) обеспечивает удобный доступ к перечисленным ниже услугам для устройств Garmin.

- Регистрация устройства.
- Руководства пользователя для устройства.
- Обновление программного обеспечения
- Загрузка данных в Garmin Connect.

Получение дополнительной информации

- Зайдите на сайт www.garmin.com/intosports.
- Зайдите на сайт www.garmin.com/learningcenter.
- Зайдите на сайт <http://buy.garmin.com> или свяжитесь с дилером Garmin для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных деталях.

Прием спутниковых сигналов

Для приема спутниковых сигналов устройству может потребоваться беспрепятственный обзор неба. Время и дата устанавливаются автоматически на основе спутниковых данных GPS.

1. Выйдите на улицу и найдите открытую площадку. Передняя часть прибора должна быть направлена к небу.
2. Дождитесь, пока устройство не найдет спутники. На поиск спутниковых сигналов может потребоваться 30 – 60 секунд.



Улучшение приема спутниковых сигналов GPS

- Регулярно выполняйте синхронизацию устройства с учетной записью Garmin Connect:
- Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и приложения Garmin Express.
- Выполните синхронизацию прибора с приложением Garmin Connect Mobile с использованием смартфона с технологией Bluetooth. Во время подключения к учетной записи Garmin Connect устройство выполняет загрузку информации о местоположении спутников на несколько дней, чтобы прибор мог быстрее находить спутниковые сигналы.
- Вынесите устройство на улицу и найдите открытую площадку вдали от высоких зданий и деревьев.
- Оставайтесь неподвижными в течение нескольких минут.

Перезагрузка прибора

Если прибор перестал реагировать на ваши команды, вы можете выполнить его перезагрузку.




ПРИМЕЧАНИЕ: Перезагрузка устройства может вызвать удаление ваших данных или настроек.

1. Удерживайте кнопку  в нажатом положении в течение 15 секунд. Устройство выключится.
2. Для включения устройства нажмите кнопку  и удерживайте ее в нажатом положении 1 секунду.

Удаление данных пользователя

Вы можете вернуть все настройки прибора к заводским значениям по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этой процедуры удаляется вся информация, введенная пользователем, но не удаляется ваш архив.

1. Удерживайте в нажатом положении кнопку  и выберите **Yes** (да) для выключения устройства.
2. Удерживая кнопку , нажмите кнопку  и удерживайте ее в нажатом положении для включения устройства.
3. Выберите **Yes** (да).

Восстановление всех настроек по умолчанию

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этой операции удаляется вся введенная пользователем информация и архив с занятиями.

Вы можете вернуть все настройки прибора к заводским значениям по умолчанию.

Выберите **Menu > Settings > System > Restore Defaults > Yes** (меню > настройки > система > восстановление настроек по умолчанию > да).

Просмотр информации об устройстве

Вы можете просмотреть идентификационный номер устройства, версию программного обеспечения, нормативную информацию и лицензионное соглашение.

Выберите **Menu > Settings > System > About** (меню > настройки > система > инфо).

Обновление программного обеспечения

Для возможности обновления программного обеспечения вы должны создать учетную запись в приложении Garmin Connect и загрузить приложение Garmin Express.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Когда новое программное обеспечение появится, приложение Garmin Express передаст его на устройство.

2. Следуйте экранному инструкциям.
3. Не отсоединяйте устройство от компьютера во время процедуры обновления.

Продление периода работы батареи

- Уменьшите период времени работы подсветки после ее включения (см. п. «Настройки подсветки», стр. 9).
- Уменьшите время переключения в режим часов (см. п. «Настройки таймаута для экономии заряда батареи», стр. 9).
- Выключите режим слежения за активностью (см. п. «Слежение за активностью», стр. 2).
- Выберите настройку Smart для интервала записи (см. п. «Настройки записи данных», стр. 9).
- Отключите ГЛОНАСС (см. п. «Изменение настройки GPS», стр. 9).

- Отключите функцию Bluetooth (см. п. «Отключение технологии Bluetooth», стр. 6).
- Отключите пульсометр на запястье (см. п. «Отключение пульсометра на запястье», стр. 5).

Отсутствие индикации счетчика шагов за день

Показания счетчика шагов обнуляются каждый день в полночь.

Если вместо значения количества шагов показаны прочерки, то нужно позволить устройству принять спутниковые сигналы и автоматически настроить время.

Рекомендации при беспорядочных показаниях частоты пульса

При беспорядочных данных частоты пульса или при их отсутствии попробуйте выполнить следующее:

- Нанесите воду на электроды и контактные площадки (при наличии).
- Туго затяните ремешок на груди.
- Выполните разминку в течение 5 – 10 минут.
- Соблюдайте инструкции по уходу (см. п. «Уход за пульсометром», стр. 10).
- Носите футболку из хлопка или тщательно намочите обе стороны ленты. Синтетическая ткань, трущаяся о датчик, может создавать статическое электричество и приводить к возникновению наводок.
- Удалитесь от источников наводок, которые могут влиять на показания пульсометра.

Сильные электромагнитные поля и беспроводные датчики, работающие на частоте 2.4 ГГц, могут создавать наводки. Источники наводок включают в себя линии электропередач, электрические моторы, микроволновые печи, беспроводные телефоны 2.4 ГГц и беспроводные точки доступа LAN.

Приложение

Поля данных

Для некоторых полей данных требуются аксессуары ANT+.

%HRR: Процент резерва частоты пульса (максимальная частота пульса минус частота пульса в состоянии покоя).

24-Hour Max. (максимум за 24 часа): Максимальная температура, записанная за последние 24 часа.

24-Hour Min. (минимум за 24 часа): Минимальная температура, записанная за последние 24 часа.

Average %HRR (средний % резерва частоты пульса): Средний процент резерва частоты пульса (максимальная частота пульса минус частота пульса в состоянии покоя) для текущего занятия.

Average Cadence (средняя частота вращения педалей): Велоспорт. Средняя частота вращения педалей для текущего занятия.

Average Cadence (средняя частота шагов): Бег. Средняя частота шагов для текущего занятия.

Average HR (средняя частота пульса): Средняя частота пульса в течение текущего занятия.

Average HR%Max. (средний HR% макс.): Средний процент от максимальной частоты пульса для текущего занятия.

Average Lap Time (среднее время круга): Среднее время круга для текущего занятия.

Average Pace (средний темп): Средний темп в течение текущего занятия.

Average Speed (средняя скорость): Средняя скорость для текущего занятия.

Cadence (частота вращения педалей): Велоспорт. Количество оборотов шатуна педали в минуту. Для получения этих данных к велокомпьютеру должен быть подключен датчик частоты вращения педалей.

Cadence (частота шагов): Бег. Количество шагов в минуту (левая и правая нога).

Calories (калории): Общее количество израсходованных калорий.

Distance (расстояние): Расстояние за текущий трек или занятие.

Elapsed Time (истекшее время): Общее записанное время. Например, если вы запустили таймер и бегали 10 минут, затем остановили таймер на 5 минут, после этого снова включили таймер и бегали 20 минут, то истекшее время составит 35 минут.

Elevation (высота): Высота вашего текущего местоположения выше или ниже уровня моря.

Heart Rate (частота пульса): Частота пульса в ударах в минуту. Для получения этих данных устройство должно быть подключено к совместимому пульсометру.

HR %Max: Процент от максимальной частоты пульса.

HR Zone (зона частоты пульса): Текущая зона частоты пульса (от 1 до 5). По умолчанию зоны рассчитываются на основе профиля пользователя и максимальной частоты пульса (220 минус ваш возраст).

Lap %HRR: Средний процент резерва частоты пульса (максимальная частота пульса минус частота пульса в состоянии покоя) для текущего круга.

Lap Cadence (частота вращения педалей – круг): Велоспорт. Средняя частота вращения педалей для текущего круга.

Lap Cadence (частота шагов – круг): Бег. Средняя частота шагов для текущего круга.

Lap Distance (расстояние - круг): Расстояние на текущем круге.

Lap HR (частота пульса – круг): Средняя частота пульса на текущем круге.

Lap HR% Max.: Средний процент от максимальной частоты пульса на текущем круге.

Lap Pace (темп - круг): Средний темп на текущем круге. Laps (круги): Количество кругов, завершенных за текущее занятие.

Lap Speed (скорость – круг): Средняя скорость на текущем круге.

Lap Time (время - круг): Показания секундомера для текущего круга.

Last Lap Cadence (частота вращения педалей – посл. круг): Велоспорт. Средняя частота вращения педалей для последнего заверщенного круга.

Last Lap Cadence (частота шагов – посл.круг): Бег. Средняя частота шагов для последнего заверщенного круга.

Last Lap Distance (расстояние – посл.круг): Расстояние, пройденное на последнем завершенном круге.

Last Lap Pace (темп – посл.круг): Средний темп на последнем завершенном круге.

Last Lap Speed (скорость – посл.круг): Средняя скорость на последнем завершенном круге.

Last Lap Time (время – посл.круг): Время по секундомеру на последнем завершенном круге.

Maximum Speed (максимальная скорость): Максимальная скорость для текущего занятия.

Pace (темп): Текущий темп.

Speed (скорость): Текущая скорость движения.

Sunrise (восход солнца): Время восхода солнца на основе местоположения GPS.

Sunset (заход солнца): Время захода солнца на основе местоположения GPS.

Temperature (температура): Температура воздуха. Тепло от вашего тела влияет на показания датчика температуры.

Time in Zone (время в зоне): Истекшее время в каждой зоне частоты пульса или мощности.

Time of Day (время суток): Время суток для текущего местоположения и настроек времени (формат, часовой пояс, поправки перехода на летнее время).

Timer (таймер): Показания секундомера для текущего действия.

Training Effect (эффект тренировки): Текущее воздействие (1,0 – 5,0) на вашу аэробную форму.

Лицензия на программное обеспечение

ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ ПРИБОР, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ПРИВЕДЕННОГО НИЖЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Компания Garmin Ltd. и дочерние компании (далее именуется «Garmin») предоставляет Вам ограниченную лицензию на использование программного обеспечения данного устройства (далее именуется «Программное обеспечение») в двоичной форме для нормальной эксплуатации данного продукта. Все права собственности и авторские права на данное программное обеспечение остаются у компании Garmin и/или провайдеров компании. Данное программное обеспечение является собственностью компании Garmin и/или провайдеров компании и защищается законом об авторских правах США и международными законами об авторских правах. Кроме того, структура, строение и кодировка данного программного обеспечения, для которого исходный код не предоставлен, являются ценными коммерческими секретными данными компании Garmin и/или провайдеров компании, и что Программное обеспечение в форме исходного кода является ценными коммерческими секретными данными компании Garmin и/или провайдеров компании. Вы не можете декомпилировать, разбивать на компоненты, вносить любые изменения и преобразовывать в читаемую форму данное программное обеспечение или любую его часть, а также создавать любые работы на базе данного программного обеспечения. Вы не можете экспортировать или повторно экспортировать данное программное

обеспечение в любую страну, если это нарушает законы управления экспортом США или другой страны.

Лицензия BSD

Copyright © 2003 – 2010, Mark Bordering
Все права защищены.

Разрешается повторное распространение и использование как в виде исходного кода, так и в двоичной форме, с изменениями или без изменений, при соблюдении следующих условий:

- При повторном распространении исходного кода должно оставаться указанное выше уведомление об авторском праве, данный список условий и последующий отказ от гарантий.
- При повторном распространении двоичного кода должна сохраняться указанная выше информация об авторском праве, данный список условий и последующий отказ от гарантий в документации и/или в других материалах, поставляемых при распространении.
- Ни автор, ни имена сотрудников не могут быть использованы в качестве поддержки или продвижения продуктов, основанных на этом ПО без предварительного письменного разрешения.

ДАННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И ДРУГИМИ СТОРОНАМИ «КАК ОНА ЕСТЬ» БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ВИДА ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ; ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), В СИЛУ ДОГОВОРА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ИНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ВЛАДЕЛЕЦ ИЛИ ДРУ-

ГОЕ ЛИЦО БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Расчет зон частоты пульса

	% от максимальной частоты пульса или частота пульса в состоянии покоя	Ощущения	Результат
1	50 – 60%	Расслабленный темп; ритмичное дыхание	Аэробная нагрузка начального уровня; снижение стресса
2	60 – 70%	Комфортный темп; более глубокое дыхание; можно разговаривать	Базовая тренировка сердечно-сосудистой системы; хороший восстановительный темп
3	70 – 80 %	Умеренный темп; разговаривать становится труднее	Повышенная аэробная нагрузка; оптимальная тренировка сердечно-сосудистой системы
4	80 – 90 %	Быстрый темп, не вполне комфортный; затрудненное дыхание	Улучшенная анаэробная нагрузка; улучшение скоростных показателей
5	90 – 100 %	Спринтерский темп, который невозможно поддерживать длительное время; сильно затрудненное дыхание	Анаэробная и мышечная нагрузка; повышенная мощность

Стандартные значения VO2 Max.

В приведенных ниже таблицах содержатся стандартизированные классификации расчетных значений VO2 max. по возрастам и полам.

Мужчины	Процент	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Превосходно	95	55.4	54	52.5	48.9	45.7	42.1
Отлично	80	51.1	48.3	46.4	43.4	39.5	36.7
Хорошо	60	45.4	44	42.4	39.2	35.5	32.3
Удовлетворительно	40	41.7	40.5	38.5	35.6	32.3	29.4
Плохо	0-40	< 41.7	< 40.5	< 38.5	< 35.6	< 32.3	< 29.4
Женщины	Процент	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Превосходно	95	49.6	47.4	45.3	41.1	37.8	36.7
Отлично	80	43.9	42.4	39.7	36.7	33	30.9
Хорошо	60	39.5	37.8	36.3	33	30	28.1
Удовлетворительно	40	36.1	34.4	33	30.1	27.5	25.9
Плохо	0-40	<36.1	< 34.4	< 33	< 30.1	< 27.5	< 25.9

Эти данные приведены с согласия The Cooper Institute. Дополнительную информацию см. на сайте www.CooperInstitute.org.